

## ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

### 1. Φόρτιση & Προετοιμασία χρήσης

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας.
  - Πριν από τη φόρτιση, αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας για να ελέγξετε εάν υπάρχει υγρασία. Εάν ναι, στεγνώστε τη θύρα φόρτισης με ένα πανί.
  - Η ένδειξη LED αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED θα παραμείνει ενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φορτίζετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Βεβαιώστε ότι το φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο εντός της συσκευής.

### 2. Λειτουργία

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.
- Η λειτουργία «Auto» είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών\*:



Auto\*



Πυθμένας



Τοιχία ή Γραμμή νερού



Eco

(Περιοδικοί Καθαρισμοί)

\*Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Aiper.

- Βάλτε τη συσκευή μέσα στην πισίνα εντός 1 λεπτού μετά την εκκίνηση της.
- Όταν εξαντληθεί η μπαταρία της, η συσκευή θα πλευρίσει αυτόματα σε κάποιο τοιχίο.
- Ανακτήστε τη συσκευή με τον γάντζο της (συμπεριλαμβάνεται εντός της συσκευασίας).

| Ενδείξεις LED   | Στάθμη μπαταρίας |
|-----------------|------------------|
| Μπλε            | 50-100%          |
| Κίτρινο         | 15-50%           |
| Κόκκινο         | <15%             |
| Γρήγορο κόκκινο | Σφάλμα           |

\*στο Auto mode η συσκευή καθαρίζει τα τοιχία όσο η μπαταρία είναι άνω του 50% και τον πυθμένα κάτω του 50%

### 3. Λήψη της εφαρμογής

Αναζητήστε την εφαρμογή «Aiper» στο App Store ή Google Play. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης της συσκευής εντός της εφαρμογής (δεν ισχύει για το μοντέλο Scuba SE).



### 4. Καθαρισμός & Αποσυναρμολόγηση

- α. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλή θέση και ανοίξτε το άνω καπάκι
- β. Αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου σηκώνοντας τη λαβή του
- γ. Αδειάστε το καλάθι φίλτρου και ξεπλύνετε με νερό
- δ. Αποφεύγετε να αφήνετε τη συσκευή μέσα στην πισίνα για εκτεταμένες περιόδους

### 5. Συντήρηση & Φύλαξη

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από τον φορτιστή
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα φίλτρα της, σκουπίστε και στεγνώστε
- Συσκευάστε και φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο
- Φορτίζετε κάθε 2 μήνες μέχρι το 40-60% ώστε να διατηρήσετε την εύρυθμη λειτουργία της μπαταρίας



Ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της συσκευής σας στο: [www.damkalidis.gr/downloads](http://www.damkalidis.gr/downloads)

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

2 χρόνια από  
την ημερομηνία αγοράς  
Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ SERVICE

Χαρίτων 33 | Παλαιό Φάληρο | 175 64  
Τηλ. 210-9410669  
[servicedesk@damkalidis.gr](mailto:servicedesk@damkalidis.gr)

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

[Aiper.com/Support](http://Aiper.com/Support)  
Τηλ. 210-9410888  
[technicalsupport@damkalidis.gr](mailto:technicalsupport@damkalidis.gr)

#### ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Δαμκαλίδης Α.Ε.  
Ζεφύρου 44 | Παλαιό Φάληρο | 175 64  
[www.damkalidis.gr](http://www.damkalidis.gr)