
airsmooth

JN.000000 PN.000000-OO-OO
00.00.00 VERSION NO.00

Εγχειρίδιο χρήσης




Περιεχόμενα


Στη συσκευασία
Εισαγωγή
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Airsmooth™
Όγκος στις ρίζες
Για ίσιωμα και λείανση
Για φορμάρισμα
Για κυματισμούς
Πώς να χρησιμοποιήσετε το προστατευτικό για τα δοντάκια
Καθαρισμός του φίλτρου
Καθαρίζοντας τα δοντάκια

dyson

Στη συσκευασία




Dyson Airsmooth™
Ταχύτερο στέγνωμα. Ελεγχόμενο styling. Πιο υγιή μαλλιά.



Προστατευτικό για τα δοντάκια της βούρτσας
Διατηρεί τη βούρτσα σας προστατευμένη όταν ταξιδεύετε.

Εισαγωγή



Έλεγχος θερμοκρασίας
Τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
Μία ρύθμιση κρύου αέρα.

Έλεγχος ροής αέρα
Τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας
Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη βούρτσα styling.

Κάλυμμα φίλτρου
Εύκολο στην αφαίρεση για τον καθαρισμό.

Λυχνίες LED
Υποδεικνύουν τη ρύθμιση θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται και σας ενημερώνουν πότε πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Airsmooth™

Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας πατώντας το κουμπί λειτουργίας (Power).

Όγκος στις ρίζες

Τοποθετήστε τη μυτερή άκρη του σχήματος σταγόνας στις ρίζες, κάτω από την τούφα των μαλλιών.


Περιστρέψτε τη βούρτσα προς τα πάνω και προς τα έξω, μακριά από το τριχωτό της κεφαλής σας.



Για ίσιωμα και λείανση

Τοποθετήστε τα μαλλιά πάνω στην ίσια άκρη της βούρτσας, περνώντας τα μέσα από τα δοντάκια με τεχνολογία κατά του μπερδέματος σε σχήμα θηλιάς, για βέλτιστο ίσιωμα.


Συμβουλές:
Κρατήστε τις άκρες των μαλλιών σας ώστε να ασκήσετε περισσότερη πίεση για καλύτερο ίσιωμα – ιδιαίτερα χρήσιμο για σγουρά μαλλιά και μαλλιά με σφιχτές μπούκλες (τύπου άφρο).



Για φορμάρισμα

Χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη κυρτή πλευρά, τοποθετήστε τη βούρτσα στις άκρες των μαλλιών. Περιστρέψτε αργά τη βούρτσα για να «πιάσει» τα μαλλιά και να διαμορφώσει τις άκρες, διατηρώντας μια συνεχή περιστροφή χωρίς να τυλίγετε τα μαλλιά γύρω από τη βούρτσα.

Περιστρέψτε προς τα μέσα για γυριστές άκρες σε σχήμα «C» ή προς τα έξω για ανάλαφρο γύρισμα.




Για κυματισμούς

Τοποθετήστε τη μεγαλύτερη κυρτή πλευρά στις άκρες των μαλλιών.

Περιστρέψτε τη βούρτσα για να τυλίξετε πλήρως τα μαλλιά γύρω από την κεφαλή της βούρτσας.

Κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί το φορμάρισμα.

Για να απελευθερώσετε τα μαλλιά, ξεκινήστε να περιστρέφετε προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να ξετυλιχθούν φυσικά από τη βούρτσα.




Πώς να χρησιμοποιήσετε το προστατευτικό για τα δοντάκια

Η ηλεκτρική βούρτσα θερμού αέρα Dyson Airsmooth™ συνοδεύεται από ένα προστατευτικό κάλυμμα για τα δοντάκια της, για να τα διατηρεί ασφαλή όταν βρίσκεστε σε κίνηση.

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό για τα δοντάκια, ανοίξτε το απαλά, τοποθετήστε το γύρω από τη βούρτσα και κλείστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Για να το αφαιρέσετε, ανοίξτε το τραβώντας το απαλά.




Καθαρισμός του φίλτρου

Η συσκευή Dyson Airsmooth™ είναι σχεδιασμένη με ακρίβεια για να σας προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Για να διατηρήσετε τη βούρτσα σας σε άριστη κατάσταση, χρειάζεται τακτική συντήρηση ώστε να παραμένει καθαρή από σκόνη και κατάλοιπα προϊόντων μαλλιών.

Θα πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο όταν οι τρεις λυχνίες LED πάνω από το κουμπί ροής αέρα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Εάν η κόκκινη λυχνία LED ανάψει και έχετε ήδη καθαρίσει το φίλτρο, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson.

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο.




Πλέγμα φίλτρου



Κάλυμμα φίλτρου

Βήμα 1
Καθαρίστε σχολαστικά το κάλυμμα του φίλτρου, χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις και μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.




Βήμα 2
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σας και τραβήξτε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα κάτω, πάνω στο καλώδιο.

Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου και σύρετε από το καλώδιο.




Βήμα 3
Πλύνετε το κάλυμμα του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο, ζεστό νερό.




Βήμα 4
Τινάξτε το κάλυμμα του φίλτρου για να απομακρύνετε το μεγαλύτερο μέρος του περιττού νερού και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς στον αέρα.



Βήμα 5
Χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις και μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε το πλέγμα του φίλτρου μέχρι να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε το πλέγμα του φίλτρου.




Βήμα 6
Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου και σύρετε πάνω στο καλώδιο. Σύρετε το κάλυμμα του φίλτρου προς τη λαβή και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




Καθαρίζοντας τα δοντάκια

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.



Βήμα 1
Για να αφαιρέσετε τις τρίχες, περάστε μια χτένα ανάμεσα στις σειρές των δοντιών της βούρτσας για να απομακρύνετε τυχόν παγιδευμένες τούφες. Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών εργαλείων, όπως τσιμπιδάκια ή ψαλίδια, για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στα δοντάκια της βούρτσας.




Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι μικροϊνών για να σκουπίσετε τη βούρτσα, τη λαβή και ανάμεσα στις τρίχες, ώστε να αφαιρέσετε τα ελαφριά υπολείμματα.

– Χρησιμοποιήστε μπατονέτες για τα πιο στενά σημεία, όπως ανάμεσα στα δοντάκια όπου συσσωρεύονται υπολείμματα.

– Για πιο επίμονα υπολείμματα, τρίψτε απαλά κατά μήκος των αυλακώσεων χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια νωπή (όχι βρεγμένη) μπατονέτα για να διασπάσετε τα υπολείμματα.

Αποφύγετε την έκθεση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων σε νερό ή το μούλιασμα της βούρτσας σε νερό.



Βήμα 3
Αφήστε τη βούρτσα να στεγνώσει πλήρως στον αέρα προτού τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα για χρήση.