

airwrap i.d.

Εγχειρίδιο χρήσης



DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Ξεκλειδώστε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας μέσω σύνδεσης στην εφαρμογή

MyDyson™

Χρήση των εξαρτημάτων σας

Πριν από το styling

Μπούκλες

Σχήμα

Όγκος

Ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα


Φυσούνα

Επιμήκυνση


Τακτική συντήρηση του φίλτρου

dyson


Στη συσκευασία



Κυρίως σώμα
multi-styler Dyson
Airwrap i.d.™



Γρήγορο στέγνωμα




Βούρτσα καθαρισμού
φίλτρου

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com



Κύλινδρος Airwrap™
30mm



Κύλινδρος Airwrap™
40mm



Μακρύς κύλινδρος
Airwrap™ 20mm




Μακρύς κύλινδρος
Airwrap™ 30mm




Μακρύς κύλινδρος
Airwrap™ 40mm



Κωνικός
Κύλινδρος Airwrap™



Μαλακή
βούρτσα
ισιώματος



Σκληρή
βούρτσα
ισιώματος




Μικρή
μαλακή
βούρτσα
ισιώματος




Μικρή
σκληρή
βούρτσα
ισιώματος




Μικρή
στρογγυλή
βούρτσα
για όγκο



Στρογγυλή
βούρτσα
για όγκο




Μεγάλη
στρογγυλή
βούρτσα
για όγκο




Εξάρτημα διπλής
λειτουργίας
Dryer+Flyaway
για στέγνωμα
και styling χωρίς
φριζάρισμα



Γρήγορο
στέγνωμα




Στόμιο Blade



Φυσούνα




Φυσούνα
Wave+Curl




Χτένα
με φαρδιά
δόντια


Εισαγωγή




Έλεγχος θερμοκρασίας
Τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας
συμπεριλαμβανομένου του κρύου
αέρα



Έλεγχος ροής αέρα
3 ταχύτητες ροής αέρα



Διακόπτης τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση



**i.d. curl™ λειτουργία εξατομικευμένης
δημιουργίας μπούκλας**
Ολοκληρώστε την παρουσίαση στην
εφαρμογή MyDyson™ για να ξεκλειδώσετε
αυτήν τη δυνατότητα. Σύρετε προς τα πάνω
και απελευθερώστε για ενεργοποίηση.

Αφαιρούμενη θήκη φίλτρου
Εύκολη αφαίρεση
για καθαρισμό (ανατρέξτε
στην ενότητα 'Τακτική
συντήρηση φίλτρου'
για λεπτομέρειες).



Λυχνίες LED
Αναβοσβήνει μπλε -
έτοιμο για σύνδεση.

Σταθερό μπλε -
συνδεδεμένο.

Καθαρίστε το φίλτρο.
Ανατρέξτε στην ενότητα
'Τακτική συντήρηση
φίλτρου' για
λεπτομέρειες.

Εάν το κόκκινο LED
ανάβει και το φίλτρο έχει
ήδη καθαριστεί,
επικοινωνήστε
με τη γραμμή βοήθειας
της Dyson.

Ξεκλειδώστε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας μέσω σύνδεσης στην εφαρμογή MyDyson™

Λήψη στο App Store Λήψη στο Google Play

Βήμα 1

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ και δημιουργήστε τον λογαριασμό σας. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, συνδεθείτε

Βήμα 2


Ενεργοποιήστε το multi-styler Dyson Airwrap i.d.™ προσθέστε τη συσκευή στην εφαρμογή. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth* πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας.

Βήμα 3

Ακολουθήστε τα βήματα για να συνδέσετε το Airwrap i.d.™. Η ροή αέρα θα είναι ενεργή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Βήμα 4


Αφού γίνει η σύνδεση απενεργοποιήστε το Airwrap i.d.™. Συνεχίστε τη ρύθμιση στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας.



Συνδεσιμότητα εφαρμογής MyDyson™

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει ανά αγορά. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος και των φορητών συσκευών για την εφαρμογή MyDyson™ μπορούν να βρεθούν στο App Store ή στο Google Play.

]Η Apple, το λογότυπο της Apple και η Siri, είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play, το λογότυπο Google Play και το Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.




Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

Χρήση των εξαρτημάτων σας


Σύνδεση του εξαρτήματος

Τοποθετήστε το εξάρτημα στο κύριο σώμα μέχρι να εφαρμόσει καλά.





Αλλαγή εξαρτημάτων

Για να αλλάξετε το εξάρτημα, σύρετε τον διακόπτη προς τα κάτω για να απελευθερωθεί.



Μη θερμαινόμενη λαβή


Κατά τη χρήση, οι κύλινδροι, οι στρογγυλές βούρτσες και το εξάρτημα διπλής λειτουργίας Dryer+Flyaway για στέγνωμα και styling χωρίς φριζάρισμα του Dyson Airwrap™ θα ζεσταθούν. Για να αλλάξετε εξάρτημα, κρατήστε από την λαβή.



Εξάρτημα διπλής λειτουργίας Dryer+Flyaway για στέγνωμα και styling χωρίς φριζάρισμα



Κωνικός κύλινδρος Airwrap™



Στρογγυλή βούρτσα για όγκο

Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ζεστά εξαρτήματα

Κρατήστε το εξάρτημα μόνο στην υποδεικνυόμενη περιοχή. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να χρειάζονται περιστασιακό καθαρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gr.dyson.com


Πριν από το styling

Για ίσια και κυματιστά μαλλιά χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για στέγνωμα - Εξάρτημα για γρήγορο στέγνωμα ή εξάρτημα διπλής λειτουργίας Dryer+Flyaway για στέγνωμα και styling χωρίς φριζάρισμα.

Το εξάρτημα Dryer+Flyaway έχει δύο λειτουργίες (i) για στέγνωμα και (ii) για styling χωρίς φριζάρισμα. Χρησιμοποιήστε το κρύο άκρο για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών.

Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι ελαφρώς νωπά πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία μπούκλας με τον κύλινδρο.


Για κατσαρά ή σγουρά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη σκληρή βούρτσα για ίσιωμα. Βουρτσίστε τα μαλλιά σας με κατεύθυνση προς τα κάτω σε μικρά τμήματα, ξεκινώντας από τη ρίζα προς τις άκρες μέχρι να είναι ελαφρώς νωπά.



Μπούκλες

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας


Το multi-styler Dyson Airwrap i.d.™ θυμάται την εξατομικευμένη λειτουργία δημιουργίας μπούκλας. Αυτή η λειτουργία, προσαρμόζει τους χρόνους τυλίγματος και styling στο προσωπικό σας hair profile, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™. Σύρετε προς τα πάνω και αφήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας,, μετά την αρχική ρύθμιση της εφαρμογής.



Κύλινδροι

Βήμα 1

Πάρτε μία τούφα μαλλιών και πλησιάστε τον κύλινδρο στις άκρες. Τα μαλλιά θα αρχίσουν να τυλίγονται γύρω από τον κύλινδρο.



Βήμα 2



Μετακινήστε το styler προς το κεφάλι, δεν χρειάζεται να το περιστρέψετε. Η λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας θα ξεκινήσει.

Βήμα 3

Ο κρύος αέρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για μεγαλύτερη διάρκεια στο styling. Η ροή του αέρα θα μειωθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία.

Μετακινήστε τη συσκευή προς τα κάτω για απελευθέρωση.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της μπούκλας, περιστρέψτε το κρύο άκρο του κυλίνδρου.





Σχήμα

Βούρτσες για ίσιωμα

Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για ίσιωμα για να βουρτσάσετε από τη ρίζα έως τις άκρες.

Συμβουλές:



Για όγκο, οι τρίχες της βούρτσας να έχουν κατεύθυνση προς τα έξω. Γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα στις άκρες για να δημιουργήσετε σχήμα.



Όγκος

Στρογγυλή βούρτσα για όγκο

Η στρογγυλή βούρτσα για όγκο έχει μακριές λεπτές τρίχες για να κατευθύνει τον αέρα στα μαλλιά ενώ παράλληλα δίνει σχήμα, δημιουργώντας ένταση για να διαμορφώσει τα μαλλιά καθώς στεγνώνουν.



Συμβουλές:

Σηκώστε τα τμήματα προς τα πάνω καθώς στεγνώνετε για να προσθέσετε όγκο. Τυλίξτε τα μαλλιά γύρω και κάτω από τη βούρτσα για να δώσετε σχήμα στις άκρες.


Στόμιο Blade

Για να δημιουργήσετε ένα ίσιο στυλ. Στεγνώστε με ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για styling ακριβείας.

Εστιασμένη ροή αέρα για να δημιουργήσετε κλίση και κίνηση με τη συνοδεία μίας βούρτσας.




Μόλις τοποθετηθεί και ασφαλίσει, το στόμιο Blade μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες για ευκολία κατά το styling.



Συμβουλές:


Εξάρτημα με γωνία για κίνηση στα μαλλιά με φορά προς τα κάτω για να αποφευχθεί η αναστάτωση και να δημιουργηθεί ένα λείο, ίσιο αποτέλεσμα.



Ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Εξάρτημα διπλής λειτουργίας Dryer+Flyaway για στέγνωμα και styling χωρίς φριζάρισμα

Περιστρέψτε το κύριο άκρο για να επιλέξετε την λειτουργία για λείο αποτέλεσμα. Πιέστε πάνω στα μαλλιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση ροής αέρα.




Χρησιμοποιήστε σε στεγνά μαλλιά για να κρύψετε τα ατίθασα μαλλιά και να δημιουργήσετε styling χωρίς φριζάρισμα. Τοποθετήστε επάνω στα μαλλιά μέχρι να τα προσελκύσει και στη συνέχεια κατευθυνθείτε σιγά σιγά προς τις άκρες.

Για χρήση σε στεγνά και ίσια μαλλιά

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μπάρα επαφής

Τοποθετήστε τη μπάρα επαφής στο κεφάλι μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να προσελκύσει τα μαλλιά. Κατευθυνθείτε από τη ρίζα προς τις άκρες για να κρύψετε τα ατίθασα μαλλιά και να δημιουργήσετε styling χωρίς φριζάρισμα.



Φυσούνα

Φυσούνα Wave+Curl


Λειτουργία θόλου (Dome)

Η ροή αέρα έλκεται μέσα στον θόλο για να δώσει σχήμα και να αναδείξει τις φυσικές μπούκλες ή τους κυματισμούς.



Λειτουργία φυσούνας (Diffuse)

Οι αποσπώμενες προεξοχές διαχέουν τη ροή του αέρα στη ρίζα για πλούσιες καλοσχηματισμένες μπούκλες και κυματισμούς με όγκο.



Επιμήκυνση

Χτένα με φαρδιά δόντια

Χτενίστε τα μαλλιά προς τα κάτω σε μικρά τμήματα. Ξεκινήστε από τη ρίζα και κατευθυνθείτε προς τις άκρες, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Τακτική συντήρηση του φίλτρου

Ο καθαρισμός του φίλτρου έχει καθυστερήσει όταν το λευκό LED αρχίσει να αναβοσβήνει.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο.

Το multi-styler Dyson Airwrap i.d.™ διαθέτει υψηλή τεχνολογία για εξαιρετική απόδοση.

Αυτή η τεχνολογία πρέπει να κρατηθεί μακριά από σκόνη και υπολείμματα προϊόντων μαλλιών. Απαιτείται συντήρηση για τη διατήρηση της απόδοσης.

Βήμα 1


Σύρετε τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου πάνω από το καλώδιο και πάνω στη θήκη του φίλτρου.

Χρησιμοποιώντας περιστροφική κίνηση, καθαρίστε καλά τη θήκη του φίλτρου.

Αφαιρέστε τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου.




Πλέγμα
φίλτρου



Βούρτσα
καθαρισμού
φίλτρου




Θήκη
φίλτρου



Βήμα 2


Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σας και τραβήξτε τη θήκη του φίλτρου προς τα κάτω, πάνω στο καλώδιο.

Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου και σύρετε από το καλώδιο.




Βήμα 3

Πλύνετε τη θήκη του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο, ζεστό νερό.



Βήμα 4


Ανακινήστε τη θήκη του φίλτρου για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο μέρος του νερού και μετά αφήστε να στεγνώσει φυσικά.



Βήμα 5

Χρησιμοποιώντας μία περιστρεφόμενη πάνω-κάτω κίνηση, καθαρίστε το πλέγμα του φίλτρου με τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου μέχρι όλα τα υπολείμματα να αφαιρεθούν.

Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε το πλέγμα φίλτρου.



Βήμα 6

Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου και σύρετε πάνω στο καλώδιο.

Σύρετε τη θήκη του φίλτρου προς τη λαβή και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

