


# supersonic **r**

## Σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic r™ Εγχειρίδιο χρήσης




### Περιεχόμενα

Στη συσκευασία  
Λειτουργίες  
Εισαγωγή

Χρήση του σεσουάρ σας  
Συντήρηση της συσκευής σας

**dyson**


# Στη συσκευασία



## Σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic r™

Σεσουάρ ακριβείας της Dyson για ανώτερο styling<sup>1</sup> και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Το πιο ελαφρύ<sup>2</sup> και μικρό<sup>3</sup> σεσουάρ της σειράς. Περιλαμβάνει 5 έξυπνα εξαρτήματα.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο <https://www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/experthelp.aspx>




Εξάρτημα ισχυρής ροής αέρα




Επαγγελματικό στόμιο για styling



Εξάρτημα για απαλό στέγνωμα



Στόμιο λείανσης



Εξάρτημα Flyaway


# Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση  
λειτουργίας

Ταχύτητα ροής  
αέρα  
Τρεις ρυθμίσεις  
ταχύτητας.

Έλεγχος θερμοκρασίας  
Τέσσερις ακριβείς  
ρυθμίσεις θερμοκρασίας,  
συμπεριλαμβανομένης  
της επιλογής κρύου αέρα  
για μεγαλύτερη διάρκεια  
στο styling.

LED καθαρισμού φίλτρου  
Το φίλτρο χρειάζεται  
καθαρισμό.





# Εισαγωγή

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Πρέπει να τοποθετήσετε ένα εξάρτημα πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για να λειτουργήσει το σεσουάρ σας.




## Εξάρτημα ισχυρής ροής αέρα

Παράγει ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για γρήγορο στέγνωμα.



## Επαγγελματικό στόμιο για styling

Εστιασμένη ροή αέρα ακριβώς εκεί που τη χρειάζεστε.




## Εξάρτημα για απαλό στέγνωμα

Διαχέει ομοιόμορφα και εξομαλύνει τη ροή του αέρα ώστε να είναι πιο ήπια στο τριχωτό της κεφαλής.<sup>1</sup>




## Στόμιο λείανσης

Βοηθά στην παροχή περισσότερων ιόντων για μειωμένο φριζάρισμα<sup>2</sup> και ένα λείο, φυσικό αποτέλεσμα.



## Εξάρτημα Flyaway

Προσελκύει τις πιο μακριές τρίχες και κρύβει τα ατίθασα μαλλιά για ένα λείο αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα, χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Coanda.<sup>3</sup>



1. vs. εξάρτημα ισχυρής ροής αέρα Dyson Supersonic r™. 2.vs. Σεσουάρ Dyson Supersonic™. 3.Για χρήση σε στεγνά και ίσια (ή ισιωμένα) μαλλιά.

# Χρήση του σεσουάρ σας

## Ρυθμίσεις

Τα έξυπνα εξαρτήματα είναι προρυθμισμένα στη βέλτιστη ροή αέρα και εύρος θερμοκρασίας και αναγνωρίζουν τη ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά με τον αισθητήρα αναγνώρισης εξαρτημάτων.


## LEDs

Τα χρώματα των LED υποδεικνύουν τις τέσσερις πιθανές ρυθμίσεις θερμότητας και τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα.

### Ροή αέρα



### Θερμοκρασία



## Διαγνωστικά

**Κίτρινο LED που αναβοσβήνει:**  
Το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.



**Λευκό LED που αναβοσβήνει:**  
Το φίλτρο σας είτε απουσιάζει είτε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργεί το σεσουάρ σας.



**Λευκά-μπλε LED που αναβοσβήνουν:**  
Δεν έχει τοποθετηθεί εξάρτημα. Η συσκευή σας δεν λειτουργεί χωρίς εξάρτημα.



**Τρεις λευκές λυχνίες LED αναβοσβήνουν:**  
Πατήστε το κουμπί on/off για να διαγράψετε το σφάλμα.



**Τρεις κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν:**  
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το φισ στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.



**Όλα τα λευκά και κόκκινα LED αναβοσβήνουν μαζί:**  
Επικοινωνήστε με την Dyson στο [www.damkalidis.gr/dyson](http://www.damkalidis.gr/dyson).



Για να μάθετε πως να καθαρίζετε το φίλτρο σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ή δείτε το video στο [www.damkalidis.gr/dyson](http://www.damkalidis.gr/dyson).




# Συντήρηση της συσκευής σας

## Καθαρισμός φίλτρου

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση του σεσουάρ σας, καθαρίστε το φίλτρο σας όταν σας ζητηθεί από την κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει ή εάν αισθανέστε μειωμένη ροή αέρα. Ένα λευκό φως αναβοσβήνει όταν το φίλτρο απουσιάζει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.


### Βήμα 1

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο σας.




### Βήμα 2

Αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου σύροντας προς τα κάτω το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίγοντας στη γραμμή διαχωρισμού.




### Βήμα 3

Σύρετε τα δύο κομμάτια φίλτρου για να τα χωρίσετε.




#### Βήμα 4

Σκουπίστε τυχόν μικρά, μεγάλα υπολείμματα, όπως τρίχες ή μεγάλα σωματίδια σκόνης, από τη θήκη του φίλτρου.




#### Βήμα 5

Ξεπλύνετε τα δύο μέρη της θήκης του φίλτρου κάτω από μια βρύση με τρεχούμενο χλιαρό νερό.



#### Βήμα 6

Χρησιμοποιώντας μια ελάχιστη ποσότητα σαμπουάν, τρίψτε ελαφρά το εξωτερικό της θήκης του φίλτρου με μικρές, κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια, τρίψτε ελαφρά το εσωτερικό της θήκης του φίλτρου με κινήσεις πάνω και κάτω πριν το ξεπλύνετε.




#### Βήμα 7

Κρατήστε ψηλά το φως για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ή βρωμιά.




#### Βήμα 8

Ταμπονάρετε με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια να στεγνώσετε απαλά τη θήκη του φίλτρου.




#### Βήμα 9

Αφήστε και τα δύο φίλτρα να στεγνώσουν πλήρως πριν συνεχίσετε.



#### Βήμα 10

Σύρετε το εσωτερικό φίλτρο στη θήκη του, στη συνέχεια ανοίξτε στη γραμμή διαχωρισμού και επανατοποθετήστε το στη συσκευή για να κουμπώσει στη θέση του.



#### Λευκό LED που αναβοσβήνει:

Το φίλτρο σας είτε απουσιάζει είτε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργεί το σεσουάρ σας.

Για να παρακολουθήσετε πώς να καθαρίζετε και να συντηρείτε τη συσκευή σας, επισκεφθείτε [www.damkalidis.gr/dyson](http://www.damkalidis.gr/dyson).

