

OPENFIT 2+

User Guide

SHOKZ T921

Εφαρμογή Shokz

Κατεβάστε την εφαρμογή Shokz

Η εφαρμογή Shokz σας επιτρέπει να αλλάζετε λειτουργίες EQ, να συνδέεστε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, να αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για μια απλή και απρόσκοπτη εμπειρία ήχου.

* Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.



Shokz



Περιεχόμενα

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Διάγραμμα ακουστικών

Θήκη Φόρτισης

Σύζευξη

Εφαρμογή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έλεγχος Μουσικής

Έλεγχος Κλήσεων

Έλεγχος Έντασης

Έλεγχος συσκευής με ένα μόνο ακουστικό

LED ΕΝΔΕΙΞΗ

LED Ένδειξη Θήκης Φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής (Standby Mode)

Φόρτιση ακουστικών

Ενσύρματη φόρτιση θήκης φόρτισης

Ασύρματη φόρτιση θήκης φόρτισης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - MultiPoint Pairing

Dolby Audio

Αυτόματη επανασύνδεση

Εύρεση Ακουστικών

Επαναφορά ακουστικών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Βαθμολογία IP Προτύπου


AFTER-SALES SERVICE

Θέση Σειριακού Αριθμού


Εγγύηση

Στη Συσκευασία

Στη Συσκευασία




OpenFit 2+ True
Wireless Earbuds * 2




OpenFit 2+
Θήκη Φόρτισης*1



OpenFit 2+
Κουτί
Συσκευασίας * 1




USB-C
Καλώδιο Φόρτισης
* 1



User Guide * 1



Legal
Statement * 1




Εγγύηση * 1

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω είδη ή εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας. (Δείτε Σελίδα 35: After Sales Service)

Εφαρμογή και χρήση


Διάγραμμα ακουστικών



*Η περιοχή αφής και για τα δύο ακουστικά βρίσκεται στις υπερυψωμένες περιοχές στο λογότυπο Shokz.


*Τα μικρόφωνα προορίζονται αποκλειστικά για φωνητικές κλήσεις.

Θήκη Φόρτισης




Κουμπι Θήκης
Φόρτισης

LED Ένδειξη



Ασύρματη Βάση Φόρτισης

Σύζευξη




Κατά την πρώτη χρήση:

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης για να εισέλθετε αμέσως στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, με την LED ένδειξη να αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο.


Για επόμενες ζεύξεις:

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο εσωτερικό της θήκης φόρτισης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι οι LED ενδείξεις να αναβοσβήσουν πορτοκαλί και πράσινο, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά έχουν εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης.



1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "OpenFit 2+ by Shokz". Μόλις πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή θα επιβεβαιώσει τη σύνδεση.

Εφαρμογή




1. Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη.
2. Ακουμπήστε τα πάνω από τα αυτιά σας.



3. Περιστρέψτε απαλά τα ακουστικά προς τα πίσω, επιτρέποντας το hook να κυρτώσει γύρω από τα αυτιά σας
4. Είστε έτοιμοι.

Λειτουργία και έλεγχος συσκευής


Έλεγχος Μουσικής



L ή R	 Έναρξη/Παύση Μουσικής  <p>Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπι ενώ ακούτε μουσική.</p>
	 Επόμενο Τραγούδι  <p>Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε κουμπι ενώ ακούτε μουσική.</p>
	 Προηγ. Τραγούδι  <p>Κάντε τριπλό κλικ σε οποιοδήποτε κουμπι ενώ ακούτε μουσική.</p>


* Τα βήματα λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση για την ακρίβεια.

Έλεγχος Κλήσεων



L ή R		Απάντηση ● Πατήστε το οποιοδήποτε κουμπί.
		Τερματισμός ● Πατήστε το οποιοδήποτε κουμπί κατά τη διάρκεια της κλήσης.
		Απόρριψη ●● Διπλό κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί.


Έλεγχος Έντασης



<p>L</p>	<p> Μείωση έντασης ήχου κατά ένα επίπεδο </p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων.</p>
<p>R</p>	<p> Αύξηση έντασης ήχου κατά ένα επίπεδο </p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το δεξιό κουμπί κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων.</p>

Συνεχής έλεγχος έντασης ήχου: Κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ακουστικό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ένταση ήχου.


Έλεγχος συσκευής με ένα μόνο ακουστικό



Και τα δύο ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για ανεξάρτητη χρήση, επιτρέποντας την αναπαραγωγή μονοφωνικής μουσικής ή κλήσεων. Όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, κάθε ακουστικό διατηρεί τη λειτουργικότητα των αντίστοιχων κουμπιών του. Για τον έλεγχο μουσικής, ανατρέξτε στη σελίδα 13. Για τον έλεγχο κλήσεων, ανατρέξτε στη σελίδα 14.

LED Ένδειξη

LED Ένδειξη Θήκης Φόρτισης



1. Όταν τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας.

Υψηλό επίπεδο μπαταρίας	Κατά το άνοιγμα, η πράσινη LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας	Κατά το άνοιγμα, η πορτοκαλί LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα.

*Σημείωση: Όταν και τα δύο ακουστικά τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος των ακουστικών με το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας.



LED Ένδειξη

2. Όταν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει τη στάθμη μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

Θήκη φόρτισης με υψηλή στάθμη μπαταρίας	Η πράσινη LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θήκης ή το πάτημα του κουμπιού φόρτισης της θήκης.
Θήκη φόρτισης με χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Η πορτοκαλί LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θήκης ή το πάτημα του κουμπιού φόρτισης της θήκης.

3. Όταν συνδέεται σε εξωτερική παροχή ρεύματος


Φόρτιση	Η LED ένδειξη με σταθερό πορτοκαλί.
Ολοκλήρωση Φόρτισης	Η LED ένδειξη με σταθερό πράσινο.

4. Άλλες Λειτουργίες

Σύζευξη	Η LED ένδειξη αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο.
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις	Η LED ένδειξη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα πορτοκαλί.

Φόρτιση


Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής (Standby Mode)



1. Ενεργοποίηση

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, το άνοιγμα της θήκης θα ενεργοποιήσει την LED ένδειξη και θα ενεργοποιήσει τα ακουστικά.

*Σημείωση: Το κλείσιμο της θήκης φόρτισης μετά την αφαίρεση των ακουστικών βοηθά στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και αποτρέπει την είσοδο υπολειμμάτων στη θήκη.



2. Απενεργοποίηση

Όταν η θήκη φόρτισης είναι κλειστή και τα δύο ακουστικά βρίσκονται μέσα, αυτά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

3. Λειτουργία Αναμονής - Standby

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης και παραμένουν αποσυνδεδεμένα από τις συσκευές Bluetooth για 3 λεπτά, θα εισέλθουν σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Φόρτιση ακουστικών

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να συνδεθούν μαγνητικά. Κλείστε τη θήκη φόρτισης μόλις ανάψει η LED ένδειξη.

*Σημείωση:

- Η LED ένδειξη στη θήκη φόρτισης θα δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών στη θήκη. Η πράσινη LED ένδειξη υποδεικνύει υψηλό επίπεδο μπαταρίας και η πορτοκαλί LED ένδειξη χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Εάν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη, η LED ένδειξη δείχνει την κατάσταση λειτουργίας των ακουστικών με χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας.
- Τα ακουστικά θα φτάσουν σε πλήρη φόρτιση μετά από περίπου 60 λεπτά μέσα στη θήκη φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει επαρκή στάθμη μπαταρίας για να φορτίσετε τα ακουστικά..
- Σε θερμοκρασία $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77\pm 3,6^{\circ}\text{F}$), αφού τα ακουστικά αναπαράγουν μουσική μέχρι να απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τα σε μια πλήρως φορτισμένη θήκη—θα επαναφορτιστούν σε περίπου 60 λεπτά. Αυτός ο χρόνος φόρτισης βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές Shokz. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, χαρακτηριστικών προϊόντος και συνηθειών χρήσης.

Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση για ακρίβεια.

Ενσύρματα φόρτιση θήκης φόρτισης

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C στη θήκη φόρτισης και συνδέστε την σε τροφοδοτικό ή σε πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου. Μια σταθερά αναμμένη πορτοκαλί LED ένδειξη στη θήκη φόρτισης υποδεικνύει ότι φορτίζει, ενώ μια σταθερά αναμμένη πράσινη LED ένδειξη υποδεικνύει ότι η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη.

*Σημείωση:

- Σε θερμοκρασία $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77\pm 3,6^{\circ}\text{F}$), χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης, χρειάζονται περίπου 100 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως μια άδεια θήκη ή μια θήκη με πλήρως άδεια ακουστικά. Αυτός ο χρόνος φόρτισης βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές Shockz. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, χαρακτηριστικών προϊόντος και συνηθειών χρήσης. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση για ακρίβεια.
- Η θήκη φόρτισης χρειάζεται περίπου 100 λεπτά για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση. Λειτουργεί με την τυπική τάση USB $5\text{V}\pm 5\%$. Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε πηγές τροφοδοσίας υψηλής τάσης για τη φόρτιση των ακουστικών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Επιπλέον, η χρήση καλωδίων φόρτισης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους φόρτισης..
- Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή και απαλλαγμένη από υπολείμματα υγρών, όπως ιδρώτα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία ή υπολείμματα από τη θύρα φόρτισης.

Ασύρματη φόρτιση θήκης φόρτισης

Η θήκη φόρτισης υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση με πιστοποίηση Qi.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για σωστή φόρτιση:

1. Ρύθμιση του φορτιστή – Συνδέστε τον ασύρματο φορτιστή με πιστοποίηση Qi σε μια πηγή τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
2. Τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης – Τοποθετήστε τη θήκη στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή με το λογότυπο προς τα πάνω, διασφαλίζοντας την ορθή ευθυγράμμιση με τις επαφές φόρτισης.
3. Ελέγξτε την LED ένδειξη - Η πορτοκαλί LED ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη κατά τη φόρτιση. Όταν ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη.
4. Αφαίρεση και χρήση – Μόλις φορτιστούν πλήρως, αφαιρέστε τη θήκη και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας ως συνήθως

Χρόνος Φόρτισης

- Σε θερμοκρασία $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77\pm 3,6^{\circ}\text{F}$), μια πλήρως αποφορτισμένη θήκη φόρτισης χρειάζεται περίπου 3 ώρες για να φορτίσει πλήρως χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο φορτιστή με πιστοποίηση Qi.
- Εάν η θήκη περιέχει πλήρως άδεια ακουστικά, ο συνολικός χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες.

Επιπλέον Λειτουργίες

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - MultiPoint Pairing

*Ενημερώστε την εφαρμογή Shokz στην πιο πρόσφατη έκδοση από το App Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σύζευξης.


1. Αρχικά, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας και ξεκινήστε επιλέγοντας "MultiPoint Pairing" στην εφαρμογή Shokz.

OPENFIT 2+

⌘ MultiPoint Pairing

Off

2. Στην αναδυόμενη σελίδα, επιβεβαιώστε για να ανοίξετε τη λειτουργία σύζευξης πολλαπλών σημείων – Multipoint Pairing.
3. Επιλέξτε "Connect to the Second Device" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τη δεύτερη συσκευή.



4. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα με δύο συσκευές. Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις συνδέσεις Bluetooth τους μέσω της εφαρμογής Shokz.

Dolby Audio


1. Βελτιώστε την ποιότητα ήχου σας – Το Dolby Audio βελτιώνει τον ήχο προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο, πλούσιες λεπτομέρειες και μια καθηλωτική εμπειρία ήχου surround για ένα συναρπαστικό ταξίδι μουσικής και ψυχαγωγίας. Μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Dolby Audio μέσω της εφαρμογής Shokz.

2. Setup – Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.

3. Εναλλάξτε σε Ενεργοποίηση – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εναλλαγή Dolby Audio.

* Με ενεργοποιημένο το Dolby Audio, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των ακουστικών θα μειωθεί κατά περίπου 2 ώρες.

Αυτόματη Επανάσύνδεση




1. Μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, θα επιχειρήσουν αυτόματα να συνδεθούν με την τελευταία συζευγμένη συσκευή και θα εκπέμψουν έναν ήχο που υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση.
2. Κατά τη χρήση, τα ακουστικά ενδέχεται να αποσυνδεθούν από τη συζευγμένη συσκευή λόγω περιορισμών στην εμβέλεια σύνδεσης. Εάν επανέλθουν εντός εμβέλειας εντός 3 λεπτών, θα αποκαταστήσουν αυτόματα τη σύνδεση με την τελευταία συζευγμένη συσκευή, εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει την επιτυχή επανασύνδεση.
3. Εάν τα ακουστικά επανέλθουν στην εμβέλεια σύνδεσης μετά από 3 λεπτά, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανασύνδεση.

4. Με τη λειτουργία MultiPoint Pairing ενεργοποιημένη, απλώς πατήστε οποιοδήποτε από τα δύο κουμπιά για να επανασυνδεθείτε και με τις δύο συσκευές.


* Βεβαιωθείτε ότι οι συζευγμένες συσκευές βρίσκονται εντός της εμβέλειας σύνδεσης (10 μέτρα) και είναι ενεργοποιημένες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που επιθυμείτε διαθέτει ενεργοποιημένο Bluetooth.

Εύρεση Ακουστικών



1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz και επιλέξτε "Find my Earbuds".
2. Επιλέξτε τα ακουστικά που θέλετε να εντοπίσετε από τη λίστα που εμφανίζεται.
3. Επιλέξτε "Ping my left/right earbud". Τα ακουστικά σας θα αρχίσουν να κάνουν έναν δυνατό θόρυβο για να σας βοηθήσουν να τα βρείτε.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ



Η επαναφορά των ακουστικών θα διαγράψει τη λίστα των συζευγμένων συσκευών και θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

1. Τοποθετείστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη θήκη φόρτισης για 15 δευτερόλεπτα. Η LED ένδειξη θα αναβοσβήσει πορτοκαλί για πέντε δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, η LED ένδειξη θα αναβοσβήσει πορτοκαλί και πράσινο, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά έχουν εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

Συντήρηση

Καθαρισμός

1. Ακουστικά

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τα ακουστικά.
- Όταν καθαρίζετε το πλέγμα των ακουστικών, σκουπίστε απαλά τη βρωμιά και το κερί με μια στεγνή μπατονέτα και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και αποσυνδεδεμένα από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
- Μην πλένετε τα ακουστικά με νερό ή χρησιμοποιείτε υπερηχητικό καθαρισμό.
- Αποτρέψτε την είσοδο υγρού σε οποιαδήποτε οπή των ακουστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, χημικά υψηλής συγκέντρωσης, αλκοόλ ή διαλύτες ακετόνης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, παραμόρφωση ή αποχρωματισμό.
- Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών ή λειαντικών αντικειμένων.

Θήκη Φόρτισης


- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό της θήκης φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή, μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα από τη διεπαφή φόρτισης.
- Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια επαφής φόρτισης στο εσωτερικό της θήκης φόρτισης χρησιμοποιώντας μια καθαρή και στεγνή μπατονέτα.

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
- Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών υλικών για τον καθαρισμό της θήκης φόρτισης.

Βαθμολογία IP Προτύπου

Δοκιμασμένα σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, τα εξαρτήματα των ακουστικών αυτού του προϊόντος είναι ανθεκτικά στη σκόνη, τον ιδρώτα και το νερό, σε επίπεδο IP55 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.




Σημείωση:

- Η βαθμολογία IP55 για αντοχή στη σκόνη, τον ιδρώτα και το νερό ισχύει αποκλειστικά για τα ακουστικά και δεν ισχύει για τη θήκη φόρτισης.
- Η λειτουργία αντοχής στη σκόνη, τον ιδρώτα και το νερό υπόκειται σε υποβάθμιση με την τακτική χρήση.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υγρές συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ ή άλλα θαλάσσια σπορ.
- Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης στο νερό, σκουπίστε αμέσως το προϊόν και τα αξεσουάρ και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα σε δροσερό, αεριζόμενο χώρο.
- Μην το χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.

After-Sales Service

Θέση Σειριακού Αριθμού



Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκεται στον γραμμωτό κώδικα της συσκευασίας και στην κάρτα εγγύησης. Επιπλέον, η θήκη φόρτισης περιλαμβάνει έναν σειριακό αριθμό που είναι τυπωμένος δίπλα στη θύρα φόρτισης.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-return> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).

SHOKZ