

OPENMOVE

User Guide

S661

Περιεχόμενα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Χειρισμός Ακουστικών
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
Σύζευξη
Εφαρμογή
Ένταση
Πολυλειτουργικά Κουμπιά
Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργίες EQ
Εναλλαγή Λειτουργιών EQ
Σύζευξη πολλαπλών σημείων
Ενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Αλλαγή γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συμβουλές φόρτισης
Αποθήκευση και Συντήρηση
Εγγύηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πως λειτουργούν

Χειρισμός Ακουστικών


LED Ένδειξη



USB-C Θύρα


Κουμπι Λειτουργίας /Κουμπι
Αύξησης Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης
Ήχου (-)




Πολυλειτουργικό

Κουμπι



Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση



Κουμπι Λειτουργίας

/Κουμπι Αύξησης

Έντασης Ήχου (+)

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.


Θα ακουστεί μήνυμα: "Welcome to Shokz"

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά:


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα.

Θα ακουστεί μήνυμα: "Power off"

Σύζευξη




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης Ήχου (+) μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.



3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε " OpenMove by Shokz ". Μόλις η συσκευή σας επιβεβαιώσει την επιτυχή σύζευξη, είστε έτοιμοι. Θα ακουστεί μήνυμα "connected."

Εφαρμογή




Πάρτε τα ακουστικά, φέρτε τα πίσω από τη βάση του λαιμού σας, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και απολαύστε τη μουσική σας!

* Η λανθασμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Οι μεταδότες ήχου πρέπει να ακουμπούν μπροστά στα αυτιά σας.

Ένταση



Χειρισμός της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου.



Πως να αλλάζετε την ένταση του ήχου:


Ενώ αναπαράγεται ο ήχος, ρυθμίστε την ένταση του ήχου των ακουστικών πατώντας είτε το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) είτε το κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-).

* Θα ακουστεί ένα «μπιπ» όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο.



* Η ακρόαση με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας και ο ήχος να είναι παραμορφωμένος.

Πολυλειτουργικό Κουμπί



Πολυλειτουργικό Κουμπί

▷|| Έναρξη/Παύση

Πατήστε μία φορά



Απάντηση



Πατήστε μία φορά

⏮ Επόμεν. Τραγούδι

Κάντε διπλό κλικ ενώ
αναπαράγεται μουσική



Τερματισμός



Πατήστε μία φορά

⏮ Προηγ. Τραγούδι

Κάντε τριπλό κλικ ενώ
αναπαράγεται μουσική



Πολυλειτουργικό Κουμπί

Έναρξη Μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Παύση Μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Επόμενο Τραγούδι	Κάντε διπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Προηγούμενο Τραγούδι	Κάντε τριπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Αλλαγή Γλώσσας	Κάντε διπλό κλικ κατά τη διάρκεια της σύζευξης
Απάντηση κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά
Τερματισμός κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Απάντηση σε κλήση σε αναμονή και τερματισμός τρέχουσας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα όταν λαμβάνετε μια δεύτερη κλήση
Αγνόηση κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Κάντε διπλό κλικ στην κατάσταση αναμονής

*Ισχύει μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, όχι για διαδικτυακές κλήσεις


Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας



Χειρισμός των λειτουργιών ενώ δεν αναπαράγεται ήχος

Κουμπι Αύξησης Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης Ήχου (-)



Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας:

Κάντε κλικ στο Κουμπι Αύξησης Ήχου Έντασης (+) ή στο Κουμπι Μείωσης Ήχου Έντασης (-) ενώ η μουσική είναι σε παύση. Θα ακουστεί μήνυμα:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"


Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες EQ



Standard Mode:

Ισορροπημένη συχνότητα, κατάλληλη για ακρόαση μουσικής σε καθημερινή βάση




Vocal Booster Mode :

Βελτιωμένες ενδιάμεσες συχνότητες για ηχητικά βιβλία, podcast κ.λπ.

Εναλλαγή Λειτουργιών EQ




Χειρισμός Λειτουργιών ενώ παίζει μουσική



Πως να αλλάξετε λειτουργία EQ:

Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά (Κουμπι Ενεργοποίησης/ κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) και Κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-) ενώ αναπαράγεται μουσική μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα “Standard Mode/Vocal Booster Mode.”

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - Multipoint Pairing




Σύζευξη Δύο Συσκευών


Συνδεθείτε με δύο συσκευές ταυτόχρονα χάρη στη λειτουργία Σύζευξης Πολλαπλών Συσκευών (MultiPoint Pairing)

Multipoint Pairing


OFF Χειρισμός με
απενεργοποιημένα
ακουστικά



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.



3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα "multipoint enabled."




1^η Σ υ σ κ ε υ ή



Θα ακουστεί μήνυμα "connected".

4. Αρχικά ανοίξτε το μενού των επιλογών συσκευών Bluetooth® της 1^{ης} συσκευής και επιλέξτε " OpenMove by Shokz". Θα ακουστεί μήνυμα "connected".
5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.



2^η Συσκευή




Θα ακουστεί μήνυμα
"connected".

6. Επανεισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα

7. Ανοίξτε το μενού Bluetooth® της δεύτερης συσκευής και επιλέξτε "OpenMove by Shokz." Θα ακουστεί μήνυμα "connected."

8. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά




Θα ακουστεί ένα «μπιπ» και το μήνυμα
“Welcome to Shokz, connected. Second
device connected.”

9. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά
σας είναι πλέον συνδεδεμένα και στις δύο
συσκευές.

Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων




Χειρισμός με
απενεργοποιημένα τα
ακουστικά.



Θα ακουστεί μήνυμα
“pairing.”

1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή “Pairing” και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.




Θα ακουστεί μήνυμα
"multipoint disabled."

3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα "multipoint disabled."

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις



Χειρισμός με
απενεργοποιημένα τα
ακουστικά.



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα




3. Πατήστε παρατεταμένα το Πολυλειτουργικό Κουμπι / κουμπι αύξησης έντασης ήχου (+) / κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι τα ακουστικά να ακουστεί ένας ήχος προτροπής.
4. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά OpenMove έχουν πλέον επαναφερθεί και μπορούν να επανασυνδεθούν με τη συσκευή σας.

Αλλαγή Γλώσσας


Τα ακουστικά σας έχουν τέσσερις ενσωματωμένες γλώσσες: Κινέζικα, Αγγλικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

- OFF** Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα



Θα ακουστεί μήνυμα "pairing"

1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.



Πολυλειτουργικό Κουμπί


3. Κάντε διπλό κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε ένα κλικ στο κουμπί αύξησης έντασης ήχου (+). Οι γλώσσες έχουν αλλάξει όταν ακούτε την αντίστοιχη γλώσσα.

Φροντίδα και Συντήρηση Συσκευής

Συμβουλές Φόρτισης



Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα κατά τη φόρτιση



Η συσκευή φορτίζει

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Όταν η μπαταρία των ακουστικών είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί η προτροπή "charge me" και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε το USB-C καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση. Η LED ένδειξη θα γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Η LED ένδειξη θα αλλάξει από κόκκινη σε μπλε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Αποθήκευση και Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Λάβετε υπόψη ότι η απόδοση του προϊόντος υπόκειται σε εύρος θερμοκρασίας από 0°C έως 40°C (32-102°F).
- Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτα αέρια και άλλα καθαριστικά/διαβρωτικά υγρά. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τη χρήση/τοποθέτηση σε οποιοδήποτε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο νερό, αλλά όχι αδιάβροχα. Μην βυθίζετε τα ακουστικά στο νερό.
- Καθαρίστε τα ακουστικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση, επαναφορτίστε πριν από τη χρήση.

Απώλεια Ακοής

- Η ακρόαση ήχου σε υπερβολική ένταση μπορεί να παραμορφώσει τον ήχο και να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης κα απώλειας της ακοής.

Μπαταρία



- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς ή διαρροής από τοξικές χημικές ουσίες, μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή αντικαθιστάτε, παραμορφώνετε ή ακρωτηριάζετε την μπαταρία.
- Μην πετάτε τα ακουστικά σε νερό ή/και φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά εάν παρουσιάζουν σημάδια παραμόρφωσης ή στρέβλωσης υλικών.

Φόρτιση

- Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή πριν συνδέσετε τη συσκευή στο καλώδιο φόρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να αυξηθεί η πιθανότητα βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην φορτίζετε αμέσως μετά την άσκηση, σε περίπτωση που υπάρχει ιδρώτας μέσα στη θύρα φόρτισης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάψιμο του κυκλώματος κατά τη φόρτιση.

- Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας κατά τη φόρτιση.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τροφοδοτικά που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια τμήματα και πληρούν τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (όπως UL, CSA, VDE και CCC).

Κίνδυνοι κατά την οδήγηση

- Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος κατά την οδήγηση ή την ποδηλασία ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Επαληθεύστε και συμμορφωθείτε με τους νόμους και τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή σας και συμβουλευτείτε τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Ερεθισμοί του δέρματος

- Ένας μικρός αριθμός ατόμων θα έχει ασυνήθιστες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα υλικά. Η έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή η μακροχρόνια επαφή με σαπούνι, ιδρώτα, προϊόντα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, λοσιόν και άλλες πιθανώς ερεθιστικές για το δέρμα ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
- Για μείωση του κινδύνου ερεθισμού του δέρματος, μην φοράτε το προϊόν σε μέρη του σώματος με τραυματισμούς στο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν το δέρμα σας εμφανίσει ερυθρότητα, πρήξιμο, κνησμό ή οποιαδήποτε άλλη ερεθιστική αντίδραση.

Ειδοποίηση

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.shokz.com.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση

<https://shokz.com/pages/warranty-landing> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, κατεβάστε την εφαρμογή Shokz


* Η μη καταχώρηση συσκευής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά περιορισμένης εγγύησης που έχετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων




Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/faq> για περισσότερη υποστήριξη!


Συσκευασία



OpenMove
Συσκευασία*1




OpenMove
ακουστικά*1



OpenMove
Θήκη*1



USB-C Cable*1



OpenMove
User Guide*1



OpenMove
Νομική Δήλωση*1

Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σας είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Shokz ή την εξυπηρέτηση πελατών της Shokz.

*Λάβετε υπόψη ότι ο φάκελος συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

Κανονιστικές και Νομικές Πληροφορίες

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Η Shokz Holding Limited δηλώνει με το παρόν ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://shokz.com/pages/policies>. Ο αντιπρόσωπος της Shokz στην ΕΕ είναι η AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, Ολλανδία.

Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη ισχύς μετάδοσης
2400-2483.5MHz	1 dBm(EIRP)



Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι κάτω από τα κανονιστικά όρια, επομένως οι δοκιμές SAR δεν είναι απαραίτητες και εξαιρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς..

SHOKZ