



User Guide

OPENRUN

SHOKZ S805

Περιεχόμενα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

- Χειρισμός Ακουστικών
- Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
- Σύζευξη
- Εφαρμογή
- Ένταση
- Πολυλειτουργικά Κουμπιά
- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργίες EQ
- Εναλλαγή Λειτουργιών EQ
- Σύζευξη πολλαπλών σημείων
- Ενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων
- Εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Αλλαγή γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Συμβουλές φόρτισης
- Εγγύηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πως λειτουργούν

Χειρισμός Ακουστικών



Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση



Κουμπι Λειτουργίας /

Κουμπι Αύξησης Έντασης
Ήχου (+)

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.


*Θα ακουστεί μήνυμα : “Welcome to Shokz”.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά:


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα.

*Θα ακουστεί μήνυμα : “Power off”.

Σύζευξη




1. Ξεκινήστε με τα OpenRun απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης Ήχου (+) μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.



3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε " OpenRun by Shokz." Θα ακουστεί μήνυμα "connected."

Εφαρμογή



Πάρτε τα ακουστικά, φέρτε τα πίσω από τη βάση του λαιμού σας, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και απολαύστε τη μουσική σας!

*Η λανθασμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Οι μεταδότες ήχου πρέπει να ακουμπούν μπροστά στα αυτιά σας.


Ένταση



Χειρισμός της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Κουμπι
Λειτουργίας /
Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)



Πως να αλλάζετε την ένταση του ήχου:

Ενώ αναπαράγεται ο ήχος, ρυθμίστε την ένταση του ήχου των ακουστικών πατώντας είτε το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) είτε το κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-).

*Θα ακουστεί ένα «μπιπ» όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο.



**Η ακρόαση με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας και ο ήχος να είναι παραμορφωμένος.

Πολυλειτουργικό Κουμπί



▶▶ Έναρξη/Παύση

Πατήστε μία φορά



Απάντηση



Πατήστε μία φορά

▶▶ Επόμεν. Τραγούδι

Κάντε διπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική



Τερματισμός



Πατήστε μία φορά

◀◀ Προηγ. Τραγούδι

Κάντε τριπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική



Πολυλειτουργικό Κουμπί

Έναρξη μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Παύση μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Επόμενο Τραγούδι	Κάντε διπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Προηγούμενο Τραγούδι	Κάντε τριπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Αλλαγή γλώσσας	Κάντε διπλό κλικ ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύζευξης
Απάντηση Κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά
Τερματισμός Κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά
Απάντηση σε αναμονή κλήσης και τερματισμός τρέχουσας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα όταν λαμβάνετε μια δεύτερη κλήση
Παράβλεψη κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Κάντε διπλό κλικ στην κατάσταση αναμονής

*Ισχύει μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, όχι για διαδικτυακές κλήσεις


Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας



Χειρισμός των λειτουργιών ενώ δεν αναπαράγεται ήχος.

Κουμπι Αύξησης Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης Ήχου (-)



Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας:

Κάντε κλικ στο Κουμπι Αύξησης Ήχου Έντασης (+) ή στο Κουμπι Μείωσης Ήχου Έντασης (-) ενώ η μουσική είναι σε παύση. Θα ακουστεί μήνυμα:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες EQ



Standard Mode :

Ισορροπημένη συχνότητα για ακρόαση μουσικής



Vocal Booster Mode :

Βελτιωμένες ενδιάμεσες συχνότητες για audiobooks, podcast κ.λπ.


Εναλλαγή Λειτουργιών EQ



Χειρισμός Λειτουργιών ενώ
παίζει μουσική

Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)



Πώς να αλλάξετε τη λειτουργία EQ:

Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά (Κουμπι Ενεργοποίησης/ κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) και Κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-) ενώ αναπαράγεται μουσική μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

*Θα ακουστεί μήνυμα : “EQ changed”.

Multipoint Pairing




Σύζευξη Δύο Συσκευών


Συνδεθείτε με δύο συσκευές
ταυτόχρονα χάρη στη
λειτουργία Σύζευξης
Πολλαπλών Συσκευών
(MultiPoint Pairing)

Multipoint Pairing

OFF Χειρισμός με
απενεργοποιημένα
ακουστικά




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.



Θα ακουστεί μήνυμα: "multipoint enabled."

3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακούσετε το μήνυμα, "multipoint enabled."




1η Συσκευή



Θα ακουστεί μήνυμα "connected".



4. Αρχικά ανοίξτε το μενού των επιλογών συσκευών Bluetooth® και επιλέξτε "OpenRun by Shokz." Θα ακουστεί μήνυμα, "connected".
5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας



2^η Συσκευή

 Θα ακουστεί μήνυμα, "connected".

6. Επανεισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.
7. Ανοίξτε το μενού Bluetooth® της δεύτερης συσκευής και επιλέξτε "OpenRun by Shokz".
8. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά

1^η Συσκευή ✓2^η Συσκευή ✓


Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα μπιπ και το μήνυμα, “Welcome to Shokz, connected. Second device connected.”

9. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα και στις δύο συσκευές

Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων




Χειρισμός με απενεργοποιημένα
τα ακουστικά



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή “Pairing” και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο

και μπλε χρώμα.



Audrey will say, "Multipoint disabled."

3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε το μήνυμα, "Multipoint disabled."


Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

OFF Χειρισμός με απενεργοποιημένα
τα ακουστικά.



 Θα ακουστεί μήνυμα “pairing”

1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή “Pairing” και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα




3. Πατήστε παρατεταμένα το Πολυλειτουργικό Κουμπι / κουμπι αύξησης έντασης ήχου (+) / κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακουστούν δύο μπιπ και να νιώσετε μία δόνηση.
4. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα OpenRun έχουν πλέον επαναφερθεί και μπορούν να επανασυνδεθούν με τη συσκευή σας.

Αλλαγή Γλώσσας

Τα ακουστικά σας έχουν τέσσερις ενσωματωμένες γλώσσες: Κινέζικα, Αγγλικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

OFF Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.





3. Κάντε διπλό κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε ένα κλικ στο κουμπί αύξησης έντασης ήχου (+). Οι γλώσσες έχουν αλλάξει όταν ακούτε την αντίστοιχη γλώσσα.

Φροντίδα και Συντήρηση Συσκευής

Συμβουλές Φόρτισης

-  Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα κατά τη φόρτιση



Η συσκευή φορτίζει

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Όταν η μπαταρία των ακουστικών είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί η προτροπή "charge me" και η κόκκινη LED ένδειξη θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε το USB-C καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση. Η LED ένδειξη θα γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Η LED ένδειξη θα αλλάξει από κόκκινη σε μπλε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
<https://shokz.com/pages/warranty-landing> για λεπτομέρειες
σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με
την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).
* Η μη καταχώρηση συσκευής δεν θα επηρεάσει τα
δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης που έχετε.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων



Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/faq> για περισσότερη υποστήριξη!


Στη Συσκευασία



OpenRun
Box*1




OpenRun
Ακουστικά*1



OpenRun
Θήκη*1



USB-C
Καλώδιο*1



OpenRun
User Guide*1



OpenRun
Legal Statement*1

Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σας είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Shokz ή την εξυπηρέτηση πελατών της Shokz.

*Λάβετε υπόψη ότι ο φάκελος συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

SHOKZ