

OPENRUN PRO 2

User Guide

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Κατεβάστε την εφαρμογή Shokz



Shokz



Η εφαρμογή Shokz σας επιτρέπει να αλλάζετε λειτουργίες EQ, να συνδέεστε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, να αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για μια απλή και απρόσκοπτη εμπειρία ήχου.

*Μόνο για περιορισμένες περιοχές.

Μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://userguide.shokz.net/openrunpro2> για περισσότερες πληροφορίες.

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Περιεχόμενα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

- Χειρισμός Ακουστικών
- Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
- Σύζευξη
- Εφαρμογή
- Ένταση
- Πολυλειτουργικά Κουμπιά
- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργίες EQ
- Εναλλαγή Λειτουργιών EQ
- Σύζευξη πολλαπλών σημείων
- Ενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων
- Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων
- Αλλαγή γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Συμβουλές φόρτισης
- Αποθήκευση και Συντήρηση
- Εγγύηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Πως λειτουργούν

Χειρισμός Ακουστικών



Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Κουμπί Λειτουργίας /
Κουμπί Αύξησης Έντασης
Ήχου (+)




Ενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.


Απενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα.

Σύζευξη




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης Ήχου (+) μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.



3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε "OpenRun Pro 2 by Shokz.". Μόλις η συσκευή σας επιβεβαιώσει την επιτυχή σύζευξη, είστε έτοιμοι.

Εφαρμογή



Πάρτε τα ακουστικά, φέρτε τα πίσω από τη βάση του λαιμού σας, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και απολαύστε τη μουσική σας!

*Η λανθασμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Οι μεταδότες ήχου πρέπει να ακουμπούν μπροστά στα αυτιά σας.


Ένταση



Χειρισμός της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Κουμπι Λειτουργίας / Κουμπι Αύξησης Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης Ήχου (-)



Πως να αλλάζετε την ένταση του ήχου:

Ενώ αναπαράγεται ο ήχος, ρυθμίστε την ένταση του ήχου των ακουστικών πατώντας είτε το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) είτε το κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-).

*Θα ακουστεί ένα «μπιπ» όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο.



**Η ακρόαση με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας και ο ήχος να είναι παραμορφωμένος.

Πολυλειτουργικό Κουμπί



▷|| Έναρξη/Παύση

Πατήστε μία φορά



Απάντηση



Πατήστε μία φορά

▷▷ Επόμεν. Τραγούδι

Κάντε διπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική



Τερματισμός



Πατήστε μία φορά

◀◀ Προηγ. Τραγούδι

Κάντε τριπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική



Πολυλειτουργικό Κουμπί

*Ισχύει μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, όχι για διαδικτυακές κλήσεις

Έναρξη μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Παύση μουσικής	Κάντε κλικ μία φορά
Επόμενο Τραγούδι	Κάντε διπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Προηγούμενο Τραγούδι	Κάντε τριπλό κλικ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Φωνητικός βοηθός συσκευής με ειδοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Απάντηση Κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά
Τερματισμός Κλήσης	Κάντε κλικ μία φορά
Απόρριψη κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Αλλαγή γλώσσας	Κάντε διπλό κλικ ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύζευξης (τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ)
Απάντηση σε δεύτερη κλήση και απόρριψη της τρέχουσας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα ενώ χτυπάει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση.
Απάντηση σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση και θέση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή	Κάντε κλικ μία φορά ενώ χτυπάει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση.
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	Κάντε κλικ μία φορά ενώ είναι ενεργές δύο κλήσεις.
Το κλείσιμο μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές είναι η τρέχουσα κλήση	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα ενώ είναι ενεργές δύο κλήσεις


Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας



Χειρισμός των λειτουργιών ενώ δεν αναπαράγεται ήχος

Κουμπι Αύξησης Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης Ήχου (-)




Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας:

Κάντε κλικ στο Κουμπι Αύξησης Ήχου Έντασης (+) ή στο Κουμπι Μείωσης Ήχου Έντασης (-) ενώ η μουσική είναι σε παύση. Θα ακουστεί μήνυμα:


* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες EQ



Standard Mode:
 Ισορροπημένη
 συχνότητα,
 κατάλληλη για
 ακρόαση μουσικής σε
 καθημερινή βάση



Vocal Mode:
 Βελτιώστε τη μεσαία
 συχνότητα, κατάλληλο για
 ακρόαση μουσικής ενώ
 διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία
 και παρακολουθείτε
 διαδικτυακά μαθήματα




Increase Bass:
 Βελτιώστε τις χαμηλές
 συχνότητες, κατάλληλο για
 ακρόαση μουσικής με
 έντονο ρυθμό σε αθλητικό
 περιβάλλον



Increase Treble: Βελτιώστε την υψηλή
 συχνότητα, κατάλληλο για να ακούτε
 χαλαρή, ανάλαφρη μουσική ενώ
 ξεκουράζεστε

Εναλλαγή Λειτουργιών EQ

 Χειρισμός Λειτουργιών ενώ παίζει μουσική




Πως να αλλάξετε λειτουργία EQ:

Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά (Κουμπι Ενεργοποίησης/κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) και Κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-) ενώ αναπαράγεται μουσική μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε τη λειτουργία EQ

Multipoint Pairing




Σύζευξη Δύο Συσκευών

Συνδεθείτε με δύο συσκευές ταυτόχρονα χάρη στη λειτουργία Σύζευξης Πολλαπλών Συσκευών (MultiPoint Pairing)

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - Multipoint Pairing


OFF

Χειρισμός με
απενεργοποιημένα ακουστικά




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

* *Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη εναλλαγή μεταξύ συσκευών




3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.




1^η Συσκευή

4. Αρχικά ανοίξτε το μενού των επιλογών συσκευών Bluetooth® και επιλέξτε "OpenRun Pro 2 by Shokz "
5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.



2^η Συσκευή

6. Επανεισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.
7. Ανοίξτε το μενού Bluetooth® της δεύτερης συσκευής και επιλέξτε "OpenRun Pro 2 by Shokz".
8. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά




9. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα και στις δύο συσκευές.

Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων


OFF

Χειρισμός με
απενεργοποιημένα τα
ακουστικά.



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη διαχείριση της σύζευξης πολλαπλών σημείων.




Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα «μπιπ».


Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

OFF

Χειρισμός με
απενεργοποιημένα τα
ακουστικά.



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα




3. Πατήστε παρατεταμένα το Πολυλειτουργικό Κουμπι / κουμπι αύξησης έντασης ήχου (+) / κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακουστεί ένας ήχος προτροπής.

Αλλαγή γλώσσας

Τα ακουστικά σας έχουν τέσσερις ενσωματωμένες γλώσσες: Κινέζικα, Άγγλικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

OFF

Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε τη γλώσσα.





3. Κάντε διπλό κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε ένα κλικ στο κουμπί αύξησης έντασης ήχου (+). Οι γλώσσες έχουν αλλάξει όταν ακούτε την αντίστοιχη γλώσσα.

Φροντίδα και Συντήρηση Συσκευής

Συμβουλές Φόρτισης



Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα κατά τη φόρτιση



Η συσκευή φορτίζει

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Όταν η μπαταρία των ακουστικών είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί η προτροπή "charge me" και η κόκκινη LED ένδειξη θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε το USB-C καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση. Η LED ένδειξη θα γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Η LED ένδειξη θα αλλάξει από κόκκινη σε μπλε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Αποθήκευση και Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Λάβετε υπόψη ότι η απόδοση του προϊόντος υπόκειται σε εύρος θερμοκρασίας από 0°C έως 40°C (32-102°F).
- Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτα αέρια και άλλα καθαριστικά/διαβρωτικά υγρά. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τη χρήση/τοποθέτηση σε οποιοδήποτε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος εάν κάποιο εξάρτημα ή σημείο είναι κατεστραμμένο ή παράγει καπνό, θερμότητα ή μυρωδιά καμένου.
- Αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο νερό, αλλά όχι αδιάβροχα. Μην βυθίζετε τα ακουστικά στο νερό.
- Καθαρίστε τα ακουστικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση, επαναφορτίστε πριν από τη χρήση.

Απώλεια Ακοής

- Η ακρόαση ήχου σε υπερβολική ένταση μπορεί να παραμορφώσει τον ήχο και να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης και απώλειας της ακοής.
- Μην ακούτε ήχο σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μπαταρία

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει μια προστασία.
- Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν είναι αισθητά διασταλμένη.

Φόρτιση

- Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή πριν συνδέσετε τη

συσκευή στο καλώδιο φόρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να αυξηθεί η πιθανότητα βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Μην φορτίζετε αμέσως μετά την άσκηση, σε περίπτωση που υπάρχει ιδρώτας μέσα στη θύρα φόρτισης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάψιμο του κυκλώματος κατά τη φόρτιση.
- Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας κατά τη φόρτιση.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τροφοδοτικά που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια τμήματα και πληρούν τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (όπως UL, CSA, VDE και CCC).

Κίνδυνοι κατά την οδήγηση

- Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος κατά την οδήγηση ή την ποδηλασία ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Επαληθεύστε και συμμορφωθείτε με τους νόμους και τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή σας και συμβουλευτείτε τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Ερεθισμοί του δέρματος

- Ένας μικρός αριθμός ατόμων θα έχει ασυνήθιστες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα υλικά. Η έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή η μακροχρόνια επαφή με σαπούνι, ιδρώτα, προϊόντα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, λοσιόν και άλλες πιθανώς ερεθιστικές για το δέρμα ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
- Για μείωση του κινδύνου ερεθισμού του δέρματος, μην φοράτε το προϊόν σε μέρη του σώματος με τραυματισμούς στο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν το δέρμα σας εμφανίσει ερυθρότητα, πρήξιμο, κνησμό ή οποιαδήποτε άλλη ερεθιστική αντίδραση.

Ειδοποίηση

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.shokz.com.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου απαγορεύονται οι

ασύρματες συσκευές (όπως σε αεροδρόμια και τοπικές ιατρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να επηρεάσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή να προκαλέσει άλλους κινδύνους.

- Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη λόγω ραδιοπαρεμβολών από αυτό το προϊόν (π.χ., ορισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυτοκινήτων). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών για περισσότερες πληροφορίες.
- Τα ραδιοκύματα που παράγονται από αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες, απινιδωτές, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ.
- Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης αυτού του προϊόντος και φυλάξτε το προϊόν σε ασφαλή απόσταση από τις ιατρικές συσκευές. Διακόψτε τη χρήση αυτού του προϊόντος εάν υποψιάζεστε παρεμβολές στις ιατρικές σας συσκευές.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-landing> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, κατεβάστε την εφαρμογή Shokz.


* Η μη καταχώρηση συσκευής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης που έχετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων




Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/faq> για περισσότερη υποστήριξη!


Περιεχόμενα Συσκευασίας



OpenRun Pro 2
Συσκευασία*1



OpenRun Pro 2
Ακουστικά*1



OpenRun Pro 2
Θήκη*1



OpenRun Pro 2
User Guide*1



OpenRun Pro 2
Νομική Δήλωση *1



USB-C
Καλώδιο Φόρτισης
*1

Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σας είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Shokz ή την εξυπηρέτηση πελατών της Shokz.

*Λάβετε υπόψη ότι ο φάκελος συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

SHÖKZ