

# OPENFIT AIR

## User Guide

T511

# Εφαρμογή Shokz

## Κατεβάστε την εφαρμογή Shokz

Η εφαρμογή Shokz σας επιτρέπει να αλλάζετε λειτουργίες EQ, να συνδέεστε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, να προσαρμόζετε τις λειτουργίες αφής, να αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για μια απλή και απρόσκοπτη εμπειρία ήχου.

\* Προστέθηκε νέα λειτουργία προσαρμοσμένων ηχητικών εφέ

\* Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.



Shokz



# Περιεχόμενα

## ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Διάγραμμα ακουστικών

Θήκη Φόρτισης

Σύζευξη

Εφαρμογή

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΦΗΣ

Έλεγχος Μουσικής

Έλεγχος Κλήσεων

Έλεγχος Έντασης

Έλεγχος συσκευής με ένα μόνο ακουστικό

## LED ΕΝΔΕΙΞΗ

LED Ένδειξη Θήκης Φόρτισης

## ΦΟΡΤΙΣΗ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής (Standby Mode)

Φόρτιση ακουστικών

Φόρτιση θήκης φόρτισης

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - MultiPoint Pairing

Αυτόματη επανασύνδεση

Επαναφορά ακουστικών

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Βαθμολογία IP Προτύπου


## AFTER-SALES SERVICE

Θέση Σειριακού Αριθμού


Εγγύηση

# Στη συσκευασία

# Στη συσκευασία




OpenFit Air  
True Wireless Earbuds \*2




OpenFit Air  
Θήκη φόρτισης \*1



OpenFit Air  
Συσκευασία \*1



USB-C  
Καλώδιο \*1



User Guide \*1



Legal Statement \*1




Εγγύηση \*1

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω είδη ή εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. (Δείτε Σελίδα 33: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Επικοινωνήστε μαζί μας)


# Εφαρμογή και Χρήση

# Διάγραμμα ακουστικών



\*Το κουμπι αφής βρίσκεται στην περιοχή των ακουστικών με το λογότυπο Shokz.

# Θήκη Φόρτισης



LED Ένδειξη

# Σύζευξη




Κατά την πρώτη χρήση:

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης για να εισέλθετε αμέσως στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, με την LED ένδειξη να αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο.


Για επόμενες ζεύξεις:

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης
2. Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα την περιοχή αφής και των δύο ακουστικών με δύο δάχτυλα (ένα δάχτυλο για κάθε ακουστικό) μέχρι οι LED ενδείξεις να αναβοσβήσουν πορτοκαλί και πράσινο, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά έχουν εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.



3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε "OpenFit Air by Shokz." Η συσκευή θα εμφανίσει την επιτυχή σύζευξη όταν ολοκληρωθεί.

# Εφαρμογή




1. Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη.
2. Τοποθετήστε τα πάνω από τα αυτιά σας.



3. Περιστρέψτε απαλά τα ακουστικά προς τα πίσω, επιτρέποντας το hook να κυρτώσει γύρω από τα αυτιά σας.
4. Είστε έτοιμοι.


# **Λειτουργίες Αφής**

# Έλεγχος Μουσικής




<p><b>L</b></p>	<p>▶   Αναπαραγωγή/παύση μουσικής ●●</p> <p>Διπλό πάτημα κατά την αναπαραγωγή μουσικής</p>
<p><b>R</b></p>	<p>▶▶ Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ●●</p> <p>Διπλό πάτημα κατά την αναπαραγωγή μουσικής</p>

# Έλεγχος Κλήσεων



<b>L ή R</b>		<b>Απάντηση</b> <span style="float: right;">● ●</span> Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε από τα ακουστικά
		<b>Τερματισμός</b> <span style="float: right;">● ●</span> Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε από τα ακουστικά
		<b>Απόρριψη</b> <span style="float: right;">○</span> Πατήστε παρατεταμένα είτε το L είτε το R όταν λαμβάνετε μια κλήση

# Έλεγχος Έντασης




<b>L</b>	<p>Μείωση έντασης ήχου κατά ένα επίπεδο  </p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπι κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων.</p>
<b>R</b>	<p>Αύξηση έντασης ήχου κατά ένα επίπεδο  </p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπι κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων.</p>
<p># Συνεχής έλεγχος έντασης ήχου: Κατά τη διάρκεια μουσικής ή κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ακουστικό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ένταση ήχου.</p>	

\* Σημείωση:

- Τα σημεία αφής μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ή να απενεργοποιηθούν στην εφαρμογή Shokz, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Προστέθηκε λειτουργία συνεχούς ρύθμισης έντασης ήχου στην εφαρμογή Shokz

# Έλεγχος συσκευής με ένα μόνο ακουστικό




Και τα δύο ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για ανεξάρτητη χρήση, επιτρέποντας την αναπαραγωγή μονοφωνικής μουσικής ή κλήσεων. Όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, κάθε ακουστικό διατηρεί τη λειτουργικότητα των αντίστοιχων κουμπιών του.

Για τον έλεγχο μουσικής, ανατρέξτε στη σελίδα 13. Για τον έλεγχο κλήσεων, ανατρέξτε στη σελίδα 14.

# LED Ένδειξη

# LED Ένδειξη Θήκης Φόρτισης



LED Ένδειξη

**1. Όταν τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας.**

Υψηλό επίπεδο μπαταρίας	Κατά το άνοιγμα, η πράσινη LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας	Κατά το άνοιγμα, η πορτοκαλί LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα.

\*Σημείωση: Όταν και τα δύο ακουστικά τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος των ακουστικών με το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας.



### LED Ένδειξη

**2. Όταν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει τη στάθμη μπαταρίας της θήκης φόρτισης.**

Θήκη φόρτισης με υψηλή στάθμη μπαταρίας	Η πράσινη LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θήκης ή το πάτημα του κουμπιού φόρτισης της θήκης.
Θήκη φόρτισης με χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Η πορτοκαλί LED ένδειξη σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θήκης ή το πάτημα του κουμπιού φόρτισης της θήκης.

### 3. Όταν συνδέεται σε εξωτερική παροχή ρεύματος


Φόρτιση	Η LED ένδειξη με σταθερό πορτοκαλί.
Ολοκλήρωση φόρτισης	Η LED ένδειξη με σταθερό πράσινο.

### 4. Άλλες Λειτουργίες

Σύζευξη	Η LED ένδειξη αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο.
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις	Η LED ένδειξη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα πορτοκαλί.

# Φόρτιση


# Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής (Standby Mode)



## 1. Ενεργοποίηση :

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, το άνοιγμα της θήκης θα ενεργοποιήσει την LED ένδειξη και θα ενεργοποιήσει τα ακουστικά.

\*Σημείωση: Το κλείσιμο της θήκης φόρτισης μετά την αφαίρεση των ακουστικών βοηθά στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και αποτρέπει την είσοδο υπολειμμάτων στη θήκη.




## 2. Απενεργοποίηση

Όταν η θήκη φόρτισης είναι κλειστή και τα δύο ακουστικά βρίσκονται μέσα, αυτά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

## 3. Λειτουργία Αναμονής - Standby

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης και παραμένουν αποσυνδεδεμένα από τις συσκευές Bluetooth για 3 λεπτά, θα εισέλθουν σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση μπαταρίας.

# Φόρτιση Ακουστικών



- Πράσινο - Υψηλό Επίπεδο Μπαταρίας
- Πορτοκαλί-Χαμηλό Επίπεδο Μπαταρίας


Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να συνδεθούν μαγνητικά. Κλείστε τη θήκη φόρτισης μόλις ανάψει η LED ένδειξη.

\*Σημείωση: Τα ακουστικά θα φορτιστούν πλήρως μετά από περίπου 60 λεπτά μέσα στη θήκη φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει επαρκή μπαταρία για να φορτίσει τα ακουστικά.

# Φόρτιση της θήκης φόρτισης



● Πορτοκαλί φως στη θήκη φόρτισης



Θύρα Φόρτισης

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C στη θήκη φόρτισης και συνδέστε την σε τροφοδοτικό USB-A ή σε πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου. Μια σταθερά αναμμένη πορτοκαλί LED ένδειξη στη θήκη φόρτισης υποδεικνύει ότι φορτίζει, ενώ μια σταθερά αναμμένη πράσινη LED ένδειξη υποδεικνύει ότι η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη.

\*Σημείωση:


- Η θήκη φόρτισης χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση. Λειτουργεί με την τυπική τάση USB 5V±5A. Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε πηγές τροφοδοσίας υψηλής τάσης για τη φόρτιση των ακουστικών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Επιπλέον, η χρήση καλωδίων φόρτισης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους φόρτισης.
- Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή και απαλλαγμένη από υπολείμματα υγρών, όπως ιδρώτα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία ή υπολείμματα από τη θύρα φόρτισης.

# **Επιπλέον Λειτουργίες**

# Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών – MultiPoint Pairing

\*Ενημερώστε την εφαρμογή Shokz στην πιο πρόσφατη έκδοση από το App Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σύζευξης.

1. Αρχικά, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας και ξεκινήστε επιλέγοντας “MultiPoint Pairing” στην εφαρμογή Shokz.



2. Στην αναδυόμενη σελίδα, επιβεβαιώστε για να ανοίξετε τη λειτουργία σύζευξης πολλαπλών σημείων - Multipoint Pairing.
3. Επιλέξτε "Connect to the Second Device" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τη δεύτερη συσκευή.



4. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα με δύο συσκευές. Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις συνδέσεις Bluetooth τους μέσω της εφαρμογής Shokz.

# Αυτόματη επανασύνδεση



- Μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, θα επιχειρήσουν αυτόματα να συνδεθούν με την τελευταία συζευγμένη συσκευή και θα εκπέμψουν έναν ήχο που υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση.
  - Κατά τη χρήση, τα ακουστικά ενδέχεται να αποσυνδεθούν από τη συζευγμένη συσκευή λόγω περιορισμών στην εμβέλεια σύνδεσης. Εάν επανέλθουν εντός εμβέλειας εντός 3 λεπτών, θα αποκαταστήσουν αυτόματα τη σύνδεση με την τελευταία συζευγμένη συσκευή, εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει την επιτυχή επανασύνδεση.
  - Εάν τα ακουστικά επανέλθουν στην εμβέλεια σύνδεσης μετά από 3 λεπτά, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανασύνδεση.
  - Με τη λειτουργία MultiPoint Pairing ενεργοποιημένη, απλώς πατήστε οποιοδήποτε από τα δύο κουμπιά για να επανασυνδεθείτε και με τις δύο συσκευές.
- \* Βεβαιωθείτε ότι οι συζευγμένες συσκευές βρίσκονται εντός της εμβέλειας σύνδεσης (10 μέτρα) και είναι ενεργοποιημένες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που επιθυμείτε διαθέτει ενεργοποιημένο Bluetooth.

# Επαναφορά ακουστικών



1. Η επαναφορά των ακουστικών θα διαγράψει τη λίστα των συζευγμένων συσκευών και θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.
2. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
3. Πατήστε παρατεταμένα τα σημεία αφής και των δύο ακουστικών ταυτόχρονα με δύο δάχτυλα για 15 δευτερόλεπτα. Η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει πορτοκαλί για πέντε δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά έχουν εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

# Συντήρηση

# Καθαρισμός

## 1. Ακουστικά :

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τα ακουστικά.
- Όταν καθαρίζετε το πλέγμα των ακουστικών, σκουπίστε απαλά τη βρωμιά και το κερί με μια στεγνή μπατονέτα και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

### \*Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και αποσυνδεδεμένα από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
- Μην πλένετε τα ακουστικά με νερό ή μην χρησιμοποιείτε υπερηχητικό καθαρισμό.
- Αποτρέψτε την είσοδο υγρού σε οποιαδήποτε οπή των ακουστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, χημικά υψηλής συγκέντρωσης, αλκοόλ ή διαλύτες ακετόνης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, παραμόρφωση ή αποχρωματισμό.
- Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών ή λειαντικών αντικειμένων.

## 2. Θήκη φόρτισης :

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό της θήκης φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή, μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από τη διεπαφή φόρτισης.
- Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια επαφής φόρτισης στο εσωτερικό του κουτιού φόρτισης χρησιμοποιώντας μια καθαρή και στεγνή μπατονέτα.

### \*Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
- Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών υλικών για τον καθαρισμό της θήκης φόρτισης.

# Βαθμολογία IP Προτύπου

Δοκιμασμένα σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, τα εξαρτήματα ακουστικών αυτού του προϊόντος έχουν αξιολογηθεί ώστε να αντέχουν σε πιτσιλιές σε επίπεδο IP54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.




## \*Σημείωση:

- Η βαθμολογία αντοχής στη σκόνη και το νερό IP54 ισχύει αποκλειστικά για τα ακουστικά, όχι για τη θήκη φόρτισης.
- Η λειτουργία προστασίας από πιτσιλιές υπόκειται σε φθορά με την τακτική χρήση.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υγρές συνθήκες. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ ή άλλα θαλάσσια σπορ.
- Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης στο νερό, σκουπίστε αμέσως το προϊόν και τα αξεσουάρ και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα σε δροσερό, αεριζόμενο χώρο. Μην το χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.

# **After-Sales Service**

# Θέση Σειριακού Αριθμού



Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκεται στον γραμμωτό κώδικα της συσκευασίας και στην κάρτα εγγύησης. Επιπλέον, η θήκη φόρτισης περιλαμβάνει έναν σειριακό αριθμό που είναι τυπωμένος δίπλα στη θύρα φόρτισης.

# Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-return> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).



**SHOKZ**