

SONOS®

Οδγός Γρήγορης Εκκίνησης

Sonos Five

Sonos Ray

Sonos Beam

Sonos Arc Ultra

Sonos Sub/Sub Mini

1 Κάντε λήψη της εφαρμογής Sonos

Θα την χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του Sonos σας.

Τοποθετήστε το ηχείο στην επιθυμητή θέση μέσα στο χώρο σας και συνδέστε το με τον απαραίτητο εξοπλισμό (εφόσον χρειάζεται).

Έπειτα, συνδέστε το ηχείο σας στο ρεύμα.

Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή tablet σας είναι συνδεδεμένο στο επιθυμητό δίκτυο WiFi.

Αν ρυθμίζετε την ηχώμπαρα Arc Ultra, συνδέστε το καλώδιο HDMI από τη Sonos Arc Ultra στη θύρα HDMI ARC της τηλεόρασής σας. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη. Σημ: Ο optical adapter στη συσκευασία απαιτείται μόνο εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει θύρα ARC (το Dolby Atmos δεν θα υποστηρίζεται). Τέλος, βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα αφής της Arc Ultra κοιτάζουν προς τα πάνω καθώς το τοποθετείτε.

Αν ρυθμίζετε Sub, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη ρυθμίσει τα ηχεία Sonos που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε μαζί με το Sub. Τοποθετήστε το Sub στο πάτωμα και συνδέστε το στο ρεύμα.



Σκανάρετε για να κατεβάσετε την εφαρμογή Sonos

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και για πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες

2 Εγκαταστήστε το προϊόν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sonos

Θα σας καθοδηγήσει αναλυτικά για όλα τα απαραίτητα βήματα.

3 Γεμίστε το σπίτι σας με ήχο

Κάντε αναπαραγωγή και ελέγξτε τον ήχο μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας μουσικής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sonos, μέσω φωνητικού ελέγχου στις περιοχές που διατίθεται (αφορά τα προϊόντα Beam και Arc Ultra) ή μέσω των πλήκτρων αφής του προϊόντος σας.

 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου

 Μείωση έντασης  Αναπαραγωγή/Παύση  Αύξηση έντασης

 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Σύρετε δεξιά για το επόμενο κομμάτι

Σύρετε αριστερά για το προηγούμενο κομμάτι



Κουμπι σύνδεσης

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εξυπηρέτηση καταναλωτών
sonos.com/support
Website: www.sonos.com.gr
@ @damkalidis

Οδηγίες χρήσης προϊόντων:
sonos.com/guides

Εγγύηση προϊόντος:

Τα προϊόντα Sonos καλύπτονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Εάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, λόγω χρήσης μη σωστών υλικών ή συναρμολόγησης από τον κατασκευαστή, η Δαμκαλίδης ΑΕ θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει (κατά την αποκλειστική της κρίση) το προϊόν χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Η εγγύηση παρέχεται κατόπιν προσκόμισης του ίδιου του προϊόντος καθώς επίσης και της απόδειξης αγοράς του παρακάτω:

Τμήμα Service

Αφοί Δαμκαλίδη ΙΚΕ-Χαρίτων 33, Παλαιό Φάληρο, 17564, Αθήνα
Τηλ: 210-9410669 / Email: servicedesk@damkalidis.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30πμ-15:30μμ

Εισαγωγέας/Αντιπρόσωπος

Δαμκαλίδης Α.Ε.
Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο. Τηλ: 210-9410888
www.damkalidis.gr

SONOS®

© Sonos Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι ονομασίες Sonos, Sonos Five, Ray, Beam, Arc Ultra, Sub, Sub Mini αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται από το σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Το σήμα Apple είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.