

SONOS®


Move 2

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1

Συνδέστε το Move στο ρεύμα

Συνδέστε τη βάση φόρτισης στο ρεύμα και τοποθετήστε το Move επάνω στη βάση φόρτισης.



Θύρα USB-C

Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φορτιστή USB-PD για να φορτίζετε όποια συσκευή θέλετε όταν είστε εκτός.

Συνδέστε τη βάση φόρτισης σε μία πρίζα και τοποθετήστε το Move 2 επάνω στη βάση.

2

Κάντε λήψη της εφαρμογής Sonos

Θα την χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του Move ηχείου σας.





Σκανάρετε για να κατεβάσετε την εφαρμογή Sonos

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και για πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες

Με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε Wi-Fi για να ρυθμίσετε το Move 2.

Μπορείτε να κάνετε streaming από όλες τις αγαπημένες σας υπηρεσίες μέσω δικτύου Wi-Fi ή Bluetooth®





Ενεργοποίηση

Πατήστε για ενεργοποίηση ή sleep mode.

Πατήστε κρατημένο για απενεργοποίηση



Προηγούμενο
Κομμάτι



Αναπαραγωγή/Παύση




Επόμενο
Κομμάτι



Bluetooth

Πατήστε κρατημένο για να σύζευξη νέας συσκευής.
Πατήστε για επανασύνδεση.



Μείωση έντασης
Σύρετε αριστερά
(ή πατήστε -)

Αύξηση έντασης
Σύρετε δεξιά
(ή πατήστε +)



Διακόπτης Μικροφώνου

Όταν είναι απενεργοποιημένος, όλες οι φωνητικές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες



Group

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κάνετε group 2 ή περισσότερα προϊόντα Sonos



Φωνητικές υπηρεσίες

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σημείωση: Η φωνητική εντολή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ακόμα

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εξυπηρέτηση καταναλωτών
sonos.com/support
Website: www.sonos.com.gr
@damkalidis

Οδηγίες χρήσης προϊόντων:
sonos.com/guides

Εγγύηση προϊόντος:

Τα προϊόντα Sonos καλύπτονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Εάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, λόγω χρήσης μη σωστών υλικών ή συναρμολόγησης από τον κατασκευαστή, η Δαμκαλίδης ΑΕ θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει (κατά την αποκλειστική της κρίση) το προϊόν χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Η εγγύηση παρέχεται κατόπιν προσκόμισης του ίδιου του προϊόντος καθώς επίσης και της απόδειξης αγοράς του παρακάτω:

Τμήμα Service

Αφοί Δαμκαλίδη ΙΚΕ- Χαρίτων 33, Παλαιό Φάληρο, 17564, Αθήνα
Τηλ: 210-9410669 / Email: servicedesk@damkalidis.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30πμ-15:30μμ

Εισαγωγέας/Αντιπρόσωπος

Δαμκαλίδης Α.Ε.
Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο. Τηλ: 210-9410888
www.damkalidis.gr

SONOS®

© Sonos Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι ονομασίες Sonos, Move 2 και όλες οι υπόλοιπες ονομασίες προϊόντων και τα συνθήματα Sonos αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται από το σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Το σήμα Apple είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.