

airwrap

co-anda 2x

Εγχειρίδιο χρήσης



DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Δημιουργήστε ευκολότερα μπούκλες ενεργοποιώντας τη λειτουργία i.d.

curl™ στην εφαρμογή MyDyson™

Γνωρίστε το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2x™

Έξυπνα εξαρτήματα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® για σύνδεση με την εφαρμογή MyDyson™

Εξαρτήματα styling

Χρήση των εξαρτημάτων σας

Πριν από το styling

Μπούκλες

Σχήμα

Ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Όγκος


Φυσούνα

Επιμήκυνση


Τακτική συντήρηση του φίλτρου

dyson

Στη συσκευασία




Κύριο σώμα multi-styler και σεσουάρ
Dyson Airwrap
Co-anda2x™



Θήκη αποθήκευσης

Η συσκευή ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com



Κύλινδρος για
μπούκλες
20mm
Co-anda2x™



Κύλινδρος για
μπούκλες
30mm
Co-anda2x™



Κύλινδρος για
μπούκλες 40mm
Co-anda2x™



Βούρτσα
ισιώματος
Anti-snap loop 2x




Στρογγυλή
βούρτσα για
όγκο 2x




AirSmooth2x™



Γρήγορο
στέγνωμα 2x



Φυσούνα
Wave+ Curl 2x



Tension
comb 2x

Δημιουργήστε ευκολότερα μπούκλες ενεργοποιώντας τη λειτουργία i.d. curl™ στην εφαρμογή MyDyson™

Η ρύθμιση της εξατομικευμένης δημιουργίας μπούκλας είναι γρήγορη και εύκολη. Χρειάζονται λιγότερο από δύο λεπτά.

Βήμα 1

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™.



Βήμα 2

Ρυθμίστε το προφίλ των μαλλιών σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας στην εφαρμογή MyDyson™.

Βήμα 3


Συνδέστε έναν κύλινδρο για μπούκλες στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

Το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2x™ θα τυλίξει, θα φορμάρει, θα σταθεροποιήσει και θα απελευθερώσει ομοιόμορφες μπούκλες, ρυθμίζοντας αυτόματα τη θερμότητα και τη ροή του αέρα με βάση τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα μαλλιά σας.



Συνδεσιμότητα εφαρμογής MyDyson™

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει ανά αγορά. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος και των φορητών συσκευών για την εφαρμογή MyDyson™ μπορούν να βρεθούν στο App Store ή στο Google Play.



Η Apple, το λογότυπο της Apple και η Siri, είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play, το λογότυπο Google Play και το Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

Γνωρίστε το multi-styler και σессουάρ Dyson Airwrap Co-anda2x™

Αναγνώριση εξαρτημάτων

Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή σας θα ρυθμιστεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα που συνιστώνται για κάθε εξάρτημα.

Μπορείτε να τις αλλάξετε κατά τη διάρκεια του styling και η συσκευή σας θα θυμάται τις προτιμήσεις σας.

Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποιεί τη ροή αέρα για όλα τα εξαρτήματα και ενεργοποιεί τις αυτόματες λειτουργίες. (Μόνο κύλινδροι για μπούκλες και εξάρτημα AirSmooth2x™).

Έλεγχος θερμοκρασίας

Τέσσερις ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του κρύου αέρα.

Έλεγχος ροής αέρα

Τρεις ταχύτητες ροής αέρα – υψηλή, μέτρια και χαμηλή.

Φωτεινή ένδειξη LED της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή MyDyson™.

Αναβοσβήνει μπλε - έτοιμο για σύνδεση.

Σταθερό μπλε - συνδεδεμένο.

Auto LED

Υποδεικνύει ότι έχει τοποθετηθεί ένα εξάρτημα με αυτόματες λειτουργίες και ότι η αυτοματοποιημένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (Κύλινδρος για μπούκλες και εξάρτημα AirSmooth2x™ μόνο).

Με τη ροή του αέρα απενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για πέντε δευτερόλεπτα – μέχρι να ανάψει η ένδειξη LED Auto. Κρατήστε το ξανά πατημένο για να το ενεργοποιήσετε από την αρχή.

Ψυχρός αέρας

Ειδικά διαμορφωμένο κουμπί για εύκολη αναγνώριση. Κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε το θερμαντικό στοιχείο για διατήρηση του στυλ σας.

Φωτεινή ένδειξη LED φίλτρου

Αναβοσβήνει λευκό – δεν εντοπίστηκε φίλτρο

Πορτοκαλί – απαιτείται καθαρισμός φίλτρου

Εάν η φωτεινή ένδειξη LED συνεχίσει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson.

Αποσπώμενο φίλτρο

Εύκολη αφαίρεση για καθαρισμό (ανατρέξτε στην ενότητα «Τακτική συντήρηση φίλτρου» για λεπτομέρειες).




Έξυπνα εξαρτήματα

Η συσκευή σας θα λειτουργεί μόνο όταν ένα έξυπνο εξάρτημα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση του.

Τα τσιπς RFID που υπάρχουν σε κάθε εξάρτημα επικοινωνούν με το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2™, για άμεση προσαρμογή στις επιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα που συνιστώνται για κάθε εξάρτημα.

Μπορείτε να τις αλλάξετε κατά τη διάρκεια του styling και η συσκευή σας θα θυμάται τις προτιμήσεις σας.



Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® για σύνδεση με την εφαρμογή MyDyson™

Συνδέστε το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2™ στην εφαρμογή MyDyson™ για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας.

Ένα προφίλ μαλλιών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Απαντήστε σε μερικές απλές ερωτήσεις σχετικά με τον τύπο, το μήκος και το στυλ των μαλλιών σας, για εξατομικευμένες συμβουλές και tips.

Γρήγορες, εύκολες, πιο ομοιόμορφες μπούκλες.¹


Χρησιμοποιεί το προφίλ μαλλιών σας για να ρυθμίζει αυτόματα τη θερμότητα και τη ροή του αέρα για κάθε στάδιο της ακολουθίας styling σας. Για τέλειες μπούκλες, με το πάτημα ενός κουμπιού.



1. σε σχέση με το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap™.

Εξαρτήματα styling

Όλα τα εξαρτήματα κουμπώνουν εύκολα στη θέση τους με ένα κλικ. Όταν αφαιρείτε ένα εξάρτημα, συνιστούμε να κρατάτε τα κρύα άκρα της βούρτσας ισιώματος Anti-snap loop 2x, τις άκρες του εξαρτήματος AirSmooth2x™ ή τα χρωματιστά κρύα άκρα των εξαρτημάτων.

	Εξάρτημα styling	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασία και ροή αέρα	Λειτουργεί με τη λειτουργία Auto
	Κύλινδρος για μπούκλες 20mm Co-anda2x™ Δημιουργήστε σφιχτές μπούκλες και κυματισμούς και προς τις δύο κατευθύνσεις με έναν κύλινδρο. Η αυξημένη ροή αέρα Co-anda τυλίγει τα μαλλιά πιο γρήγορα για ευκολότερο styling. ¹	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Nαι
	Κύλινδρος για μπούκλες 30mm Co-anda2x™ Δημιουργήστε μπούκλες με όγκο και κυματισμούς και προς τις δύο κατευθύνσεις με έναν κύλινδρο. Η αυξημένη ροή αέρα Co-anda τυλίγει τα μαλλιά πιο γρήγορα για ευκολότερο styling. ¹	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Nαι
	Κύλινδρος για μπούκλες 40mm Co-anda2x™ Δημιουργήστε χαλαρές μπούκλες και κυματισμούς και προς τις δύο κατευθύνσεις με έναν κύλινδρο. Η αυξημένη ροή αέρα Co-anda τυλίγει τα μαλλιά πιο γρήγορα για ευκολότερο styling. ¹	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Nαι
	Βούρτσα ισιώματος Anti-snap loop 2x Για ένα πιο λείο, ομαλό, ίσιο αποτέλεσμα. ² Σχεδιασμένο για όλους τους τύπους μαλλιών. Οι νέες loop τρίχες (με θηλιά) μειώνουν τους κόμπους στα μαλλιά, βελτιώνοντας παράλληλα την αίσθηση στο τριχωτό της κεφαλής.	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Όχι
	Στρογγυλή βούρτσα για όγκο 2x Δημιουργεί χτενίσματα με όγκο με λιγότερο φριζάρισμα. ³ Η ελεγχόμενη ροή αέρα και ο ειδικός κωνικός σχεδιασμός σας επιτρέπει να χτενίζετε μια τούφα κάθε φορά, χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω τούφες.	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Όχι
	Εξάρτημα AirSmooth2x™ Χρησιμοποιεί ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για styling με ακρίβεια. ³ Χρησιμοποιήστε το ως τελικό εξάρτημα σε στεγνά μαλλιά.	Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή ροή	Nαι
	Γρήγορο στέγνωμα 2x Ελέγχει τη ροή αέρα υψηλότερης ταχύτητας για πιο γρήγορο στέγνωμα. ¹ Μετατρέψτε τα μαλλιά σας από βρεγμένα σε στεγνά ή σε νωπά για περαιτέρω styling.	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Όχι
	Φυσούνα Wave+Curl 2x Η 2 σε 1 φυσούνα διαχέει τη ροή του αέρα με δύο διαφορετικούς τρόπους για να αναδειξίει τις φυσικές μπούκλες σας.	Μέτρια θερμοκρασία Μέτρια ροή αέρα	Όχι
	Tension comb 2x Η υψηλή ταχύτητα και η στοχευμένη ροή αέρα στεγνώνει γρήγορα τα μαλλιά, ενώ παράλληλα επιμηκύνει και ισιώνει τα κατσαρά και σγουρά μαλλιά. Οι πρόσθετες πλευρικές τρίχες αυξάνουν την ένταση για πιο ίσιο αποτέλεσμα. ⁴	Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή ροή αέρα	Όχι


Η συσκευή σας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται.

1. σε σχέση με το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap i.d.™. 2. σε σχέση με μαλλιά που δεν έχουν υποστεί διαδικασίες σχηματισμού/έχουν στεγνώσει με φυσικό τρόπο. 3. σε σχέση με το styling χρησιμοποιώντας τη βούρτσα ισιώματος Anti-snap loop 2x. 4. σε σχέση με τη βούρτσα με φαρδιά δόντια του Dyson Airwrap™

Χρήση των εξαρτημάτων σας


Σύνδεση του εξαρτήματος

Κάντε κλικ στο κύριο σώμα μέχρι να εφαρμόσει σταθερά.



Αλλαγή εξαρτημάτων

Για να αλλάξετε το εξάρτημα, σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το χρησιμοποιώντας το κρύο άκρο.




Μη θερμαινόμενη λαβή

Κατά τη χρήση, οι κύλινδροι για μπούκλες και οι στρογγυλές βούρτσες θα ζεσταθούν. Για να αλλάξετε εξάρτημα, κρατήστε από το άκρο. Εάν το εξάρτημα δεν έχει άκρο, κρατήστε το κρύο σημείο.

Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ζεστά εξαρτήματα

Κρατήστε το εξάρτημα μόνο στην υποδεικνυόμενη περιοχή.



Κύλινδρος για
μπούκλες 40mm
Co-anda2x™




Στρογγυλή βούρτσα
για όγκο 2x

Πριν από το styling

Για ίσια και κυματιστά μαλλιά, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για στέγνωμα - Γρήγορο στέγνωμα 2x.

Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι ελαφρώς νωπά πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία μπούκλας με τον κύλινδρο.

Για κατσαρά ή σγουρά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα ισιώματος Anti-snap loop 2x. Βουρτσίστε τα μαλλιά σας με κατεύθυνση προς τα κάτω σε μικρά τμήματα, ξεκινώντας από τη ρίζα προς τις άκρες μέχρι να είναι ελαφρώς νωπά.




Μπούκλες

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας

Το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2x™ θυμάται την εξατομικευμένη σας ρύθμιση για δημιουργία μπούκλας. Αυτή η λειτουργία, προσαρμόζει τους χρόνους τυλίγματος και styling στο προσωπικό σας προφίλ μαλλιών, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.


Αρχικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας στο MyDyson™ app.



Κύλινδροι για μπούκλες

Βήμα 1

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πάρτε μια τούφα μαλλιών και φέрте τον κύλινδρο για μπούκλες προς τις άκρες. Τα μαλλιά θα αρχίσουν να τυλίγονται γύρω από τον κύλινδρο.



Βήμα 2

Μετακινήστε το styler προς το κεφάλι, δεν χρειάζεται να το περιστρέψετε. Η λειτουργία i.d. curl™ για εξατομικευμένη δημιουργία μπούκλας θα ξεκινήσει.


Βήμα 3

Ο κρύος αέρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για μεγαλύτερη διάρκεια στο styling.

Η ροή του αέρα θα μειωθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία.

Μετακινήστε τη συσκευή προς τα κάτω για απελευθέρωση.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της μπούκλας, περιστρέψτε το κρύο άκρο του κυλίνδρου.






Σχήμα

Βούρτα ισιώματος Anti-snag loop 2x

Χρησιμοποιήστε τη βούρτα ισιώματος Anti-snag loop για να βουρτσάσετε από τη ρίζα έως τις άκρες.

Συμβουλές:

Για να δώσετε σχήμα, τυλίξτε τα μαλλιά γύρω από τη βούρτα στις άκρες. Για να διατηρήσετε τον όγκο, οι τρίχες της βούρτσας να στρέφονται προς τα έξω.



Ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Εξάρτημα AirSmooth2x™

Χρησιμοποιήστε σε στεγνά μαλλιά μετά το styling με τη βούρτα ισιώματος Anti-snag loop 2x. Πάρτε μια τούφα μαλλιών και τοποθετήστε την ανάμεσα στους βραχίονες εξαρτήματος.



Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να σφίξουν οι βραχίονες και μετακινήστε αργά με κατεύθυνση προς τα κάτω.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη λειτουργία, η συσκευή θα ανιχνεύσει τότε έχετε ολοκληρώσει ένα πλήρες πέρασμα και θα ξεκουμπώσει αυτόματα για να απελευθερώσει τις τρίχες.



Συμβουλές:

Μετακινήστε αργά το εξάρτημα AirSmooth2x™ μέσα από μια μικρή τούφα μαλλιών. Εάν η κίνηση είναι πολύ αργή, η συσκευή μπορεί να νομίζει ότι έχετε ολοκληρώσει το πέρασμά σας – με αποτέλεσμα οι βραχίονες να ανοίγουν πολύ νωρίς.

Αφαιρέστε πιάνοντας τα κρύα άκρα.



Αφαιρέστε πιάνοντας τα κρύα άκρα




Όγκος

Στρογγυλή βούρτσα για μπούκλες 2x



Η στρογγυλή βούρτσα για όγκο 2x διαχέει ομοιόμορφα τη ροή του αέρα σε όλο το μήκος της βούρτσας, για πιο ελεγχόμενο styling με λιγότερο φριζάρισμα.¹

Οι κωνικές τρίχες περιστρέφονται απελευθερώνοντας εύκολα τα μαλλιά καθώς τα φορμάρετε



Συμβουλές:

Σηκώστε τα των μαλλιών προς τα πάνω καθώς στεγνώνετε για να προσθέσετε όγκο. Τυλίξτε τα μαλλιά γύρω και κάτω από τη βούρτσα για να δώσετε σχήμα στις άκρες.



1. σε σχέση με μαλλιά που δεν έχουν υποστεί διαδικασίες φορμαρίσματος/έχουν στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

Φυσούνα

Φυσούνα Wave+Curl 2x


Λειτουργία θόλου (Dome)

Οι αποσπώμενες προεξοχές (ακίδες) αφαιρούνται, διαχέοντας τη ροή του αέρα στον θόλο για να αναδείξετε πλούσιες καλοσχηματισμένες μπούκλες και κυματισμούς.



Λειτουργία φυσούνας (Diffuse)


Οι αποσπώμενες προεξοχές (ακίδες) διαχέουν τη ροή του αέρα στη ρίζα για καλοσχηματισμένες μπούκλες με όγκο.



Επιμήκυνση


Γρήγορο στέγνωμα

Τοποθετήστε τα μακριά δόντια του εξαρτήματος οριζόντια για ταχύτερο στέγνωμα, ενώ παράλληλα επιμηκύνετε.



Επιμήκυνση με ένταση

Περιστρέψτε το εξάρτημα έτσι ώστε τα μακριά δόντια να είναι στραμμένα προς τα κάτω και σε μικρή γωνία, έτσι ώστε οι πλευρικές τρίχες να ακουμπούν στα μαλλιά σας – για πιο λείο αποτέλεσμα.¹



1. σε σχέση με τη χτένα με φαρδιά δόντια του Dyson Airwrap™

Τακτική συντήρηση του φίλτρου

Ο καθαρισμός του φίλτρου έχει καθυστερήσει όταν η κίτρινη ένδειξη LED αρχίσει να αναβοσβήνει

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο.

Το multi-styler και σεσουάρ Dyson Airwrap Co-anda2x™ διαθέτει υψηλή τεχνολογία για εξαιρετική απόδοση.

Αυτή η τεχνολογία πρέπει να κρατηθεί μακριά από σκόνη και υπολείμματα προϊόντων μαλλιών.

Απαιτείται συντήρηση για τη διατήρηση της απόδοσης.




Πλέγμα φίλτρου



Θήκη φίλτρου


Βήμα 1

Αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου σύροντάς το προς τα κάτω στο καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίγοντάς τη διαχωριστική γραμμή.




Βήμα 2

Βυθίστε τη θήκη του φίλτρου σε ένα μπολ με νερό.




Βήμα 3

Πλύνετε τη θήκη του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο, ζεστό νερό.



Βήμα 4

Ανακινήστε τη θήκη του φίλτρου για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο μέρος του περιττού νερού και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.



Βήμα 5

Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου στη διαχωριστική γραμμή και τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή. Το βάζετε στη θέση του μέχρι να ακούσετε το κλικ.

